

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf dieses Schwaiger Produktes.

Diese Bedienungsanleitung soll Sie beim Umgang mit diesem Produkt unterstützen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung während der gesamten Lebensdauer des Produktes auf und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer oder Besitzer weiter. Bitte prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

1. LIEFERUMFANG:

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Die Tastatur kann sowohl an einen stationären Computer als auch an einen Laptop angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt über Funk. Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

3. ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:

⚠ **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht in seine Einzelteile. Unsachgemäße Eingriffe können zu elektrischen Schlägen und Fehlfunktionen führen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser.
- Fassen Sie das Produkt niemals mit nassen Händen an.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Betreiben Sie das Produkt nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Setzen Sie das Produkt weder Regen noch extremen Witterungsbedingungen aus, z.B. Minustemperaturen, Hagel, extremer Hitze.
- Stellen Sie das Produkt nie so, dass es in Wasser fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Produkt gelangt, und trocknen Sie ggf. das Produkt vor Wiederinbetriebnahme gut ab.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.

⚠ **WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

4. INBETRIEBNAHME:

1. Schließen Sie die Tastatur nur an einer geeigneten USB-Schnittstelle an.

2. Es muss folgende Stromversorgung gewährleistet sein:

5.0 V == 0.1 A

Bei der Tastenbelegung handelt es sich um die Standard Windows®-Variante.

Um die Funktionstasten **F1** bis **F12** zu betätigen, drücken und halten Sie gleichzeitig die Taste **Fn**.

5. TECHNISCHE DATEN:

Modell	KB1000 013
Anschlussart	1x USB 2.0 A Stecker
Spannungsversorgung	5.0 V DC
Anzahl Tasten	114
Unterstützte Betriebssysteme	ab Windows® 2000
Lebensdauer	ca. 8 Mio. Anschläge
Farbe	schwarz
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	445 x 26 x 140 mm
Gewicht	412 g

6. WARTUNG & REINIGUNG:

ⓘ HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

ⓘ HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Schalten Sie vor der Reinigung das Produkt aus.
2. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
3. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen des Produkts ein leicht angefeuchtetes Tuch und ggf. etwas mildes Spülmittel.
4. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

AUFBEWAHRUNG

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf. Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Elektro-Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

EG Konformitätserklärung



Dieses Produkt ist mit der nach den geltenden Richtlinien vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen. Mit dem CE-Zeichen erklärt die Schwaiger GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Haftungsausschluss

Die Schwaiger GmbH übernimmt keinerlei Haftung und Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer Installation oder Montage sowie unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren.

Herstellerinformation

Sehr geehrter Kunde, sollten Sie technischen Rat benötigen und Ihr Fachhändler konnte Ihnen nicht weiterhelfen, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.

Geschäftszeiten

(Technischer Support in deutscher Sprache)
Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr

Congratulations and thank you for purchasing this Schwaiger product. These operating instructions are intended to assist you in using the product.

Read through the instructions for use carefully. Store this guide safely throughout the product's entire service life and pass it on to any subsequent users or owners. Check that the supplied package is complete and ensure that none of the parts are defective or damaged.

1. PACKAGE CONTENTS:

- Keyboard
- Instruction Manual

2. INTENDED USE:

The keyboard can be connected to both a stationary computer and a laptop. The connection is wireless.

The product is intended for private use only and is not suitable for commercial use. Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in property damage.

3. GENERAL SAFETY AND WARNING INSTRUCTIONS



WARNING!

Risk of electric shock!

Faulty electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shock.

- Do not operate the product if it shows visible damage.
- Do not disassemble the product into its individual parts. Improper handling can lead to electric shock and malfunction.
- Never immerse the product in water.
- Never touch the product with wet hands.
- Keep the product away from open flames and hot surfaces.
- Never operate the product in wet areas or in the rain.
- Do not expose the product to rain or extreme weather conditions e.g., sub-zero temperatures, hail, extreme heat.
- Never place the product in such a way that it can fall into water.
- Never reach for an electrical device if it has fallen into water.
- Make sure that no liquid gets into the product and, if necessary, dry the product thoroughly before using it again.
- Ensure that children do not insert any objects into the product.



WARNING!

Hazards for children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (for example, partially disabled persons, elderly persons with reduced physical and mental abilities) or lack of experience and knowledge (for example, older children).

4. INITIAL OPERATION:

1. Connect the keyboard only to a suitable USB interface.
2. The following power supply must be ensured:

5.0 V $\pm$ 0.1 A

The key assignment is the standard Windows® variant.

To actuate the function keys **F1** to **F12**, press and hold the the **Fn** key at the same time.

5. TECHNICAL DATA:

Model	KB1000 013
Connection type	1x USB 2.0 A plug
Power supply	5.0 V DC
Number of keys	114
Supported operating systems	from Windows® 2000
Life approx.	8 million keystrokes
Colour	black
Dimensions (width x height x depth)	445 x 26 x 140 mm
Weight	412 g

6. MAINTENANCE & CLEANING:

NOTE

Danger of short-circuit!

Any water or other liquids which penetrate the casing may cause a short circuit.

Never immerse the product in water or other liquids.

Ensure that no water or other liquids penetrate the product.

NOTE

Risk of damage!

Handling the product improperly can lead to damage to the product.

Do not use any aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles or any sharp or metal cleaning objects such as a knife, hard scraper and similar, since these may damage the surfaces.

1. Disconnect the product before cleaning.
2. Clean the product with a soft, dry cloth.
3. Use a slightly dampened cloth and, where necessary, a little mild dish-washing detergent to clean stubborn stains.
4. Then let the product dry completely.

STORAGE

All parts must be completely dry before storing.

Always store the product in a dry place.

Store the product out of children's reach in a securely locked place and at a storage temperature between 5 °C and 20 °C (room temperature).

DISPOSAL

Disposing of packaging



Sort before disposing of the packaging. Dispose of card and cardboard in the used paper container and film in the corresponding recycling container.

Disposing of product

(Applicable in the European Union and other European states with systems for separated collection of materials)

Do not dispose of old electrical devices in the household waste.



If the product can no longer be used, every consumer **is legally obliged to dispose of old electrical appliances separately from household waste**, e.g. at a collection point in his municipality/urban district. This guarantees that old devices are recycled and a negative impact on the environment is avoided. That is why electrical devices are marked with the symbol shown here.

Declaration of conformity



This product is marked as required by the applicable directives. With the CE mark Schwaiger GmbH declares, that the product meets the basic requirements and guidelines of the European regulations.

Disclaimer

Schwaiger GmbH does not accept any liability or warranty for damages that are sustained due to improper installation or mounting, improper use of the product or non-compliance with the safety instructions.

Manufacturer's information

Dear Customer, please contact our Technical Support if you need technical advice and your retailer is unable to help you.

Office Hours

(Technical Support in German)

Monday to Friday: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour l'achat de ce produit Schwaiger.

Ce mode d'emploi est destiné à vous aider à utiliser le produit. Lisez attentivement les instructions d'utilisation. Conservez-le en lieu sûr pendant toute la durée de vie du produit et remettez-le à l'utilisateur ou au propriétaire suivant. Vérifiez que le contenu du paquet est complet et assurez-vous qu'aucun élément n'est manquant ou abîmé.

1. CONTENU DE LA LIVRAISON :

- Clavier
- Mode d'emploi

2. UTILISATION PREVUE :

Le clavier peut être connecté à un ordinateur fixe ainsi qu'à un ordinateur portable. La connexion se fait par radio.

Le produit est destiné à un usage privé uniquement et ne convient pas à un usage commercial. N'utilisez le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels.

3. INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE ET D'AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT!

Danger de choc électrique !

Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur excessive peut provoquer un choc électrique.

- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
- Ne démontez pas le produit. Une mauvaise manipulation peut entraîner un choc électrique et un dysfonctionnement du produit.
- Ne submergez pas le produit dans l'eau.
- Ne touchez jamais le produit les mains mouillées.
- Tenez le produit à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne faites jamais fonctionner le produit dans des pièces humides ou sous la pluie.
- N'exposez pas le produit à la pluie ou à des conditions météorologiques extrêmes, par exemple des températures en-dessous de zéro, de la grêle, ou une chaleur extrême.
- N'essayez jamais d'attraper un appareil électrique s'il est tombé dans l'eau.
- Veillez à ce que les enfants ne mettent pas d'objets dans le produit.

AVERTISSEMENT !

Dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées ayant des capacités physiques et mentales limitées) ou un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, les adolescents).

4. MISE EN SERVICE:

1. connectez le clavier uniquement à une interface USB appropriée.
2. l'alimentation électrique suivante doit être garantie :

5.0 V == 0.1 A

L'affectation des touches est la variante standard de Windows®. variante de la langue.

Pour actionner les touches de fonction **F1** à **F12**, appuyez simultanément sur la touche **Fn** et maintenez-la enfoncée.

5. DONNEES TECHNIQUES:

Modèle	KB1000 013
Type de connexion	1x USB 2.0 A mâle
Alimentation électrique	5.0 V CC
Nombre de touches	114
Systèmes d'exploitation pris en charge	à partir de Windows® 2000
Durée de vie	env. 8 millions de frappes
Couleur	noir
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	445 x 26 x 140 mm
Poids	412 g

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

ATTENTION !

Risque de court-circuit !

L'eau ou d'autres liquides ayant pénétré à l'intérieur du produit peuvent provoquer un court-circuit.

N'immergez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Veillez à protéger le produit contre toute pénétration d'eau ou d'autre liquide.

ATTENTION !

Risque de dommages !

Une mauvaise manipulation du produit peut endommager celui-ci.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules rigides, etc. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces du produit.

1. Déconnectez le produit avant de le nettoyer.
2. Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
3. Pour les salissures tenaces, utilisez un chiffon légèrement humide et, si nécessaire, un peu de détergent doux.
4. Laissez ensuite le produit sécher complètement.

STOCKAGE

Le produit doit être complètement sec avant d'être stocké.

Conservez toujours le produit dans un endroit sec.

Conservez le produit hors de portée des enfants bien fermé et à une température de stockage comprise entre 5°C et 20°C (température ambiante).

ÉLIMINATION

Élimination de l'emballage



Éliminer l'emballage en fonction de son type. Le carton et les boîtes en papier doivent être déposés dans les conteneurs pour papiers à recycler, et les films d'emballage dans les conteneurs pour recyclage correspondants.

Élimination du produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte séparée des matériaux recyclables)

Les vieux appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !



Si le produit ne peut plus être utilisé et doit être éliminé, le consommateur est légalement tenu **de le séparer des déchets ménagers** et de le déposer, en tant que vieil appareil électrique, par exemple à un point de collecte désigné à cet effet dans sa commune/quartier urbain. Cela garantit que les vieux appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Déclaration de conformité CE



Le présent produit porte le marquage prescrit par les directives applicables. Avec cette marque CE Schwaiger Gmbh déclare que le produit répond aux conditions de base et aux principes directeurs des dispositions européennes.

Exclusion de responsabilité

Schwaiger Gmbh décline toute responsabilité ou garantie pour des dommages résultant d'une installation ou d'un assemblage incorrect, d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect des instructions de sécurité.

Informations du fabricant

Chers clients, pour toute demande de conseil technique que votre revendeur n'a pas été en mesure de vous dispenser, contactez notre service d'assistance technique.

Horaires d'ouverture

(Assistance technique en langue allemande)

Du lundi au vendredi : de 08:00 à 17:00 heures

Le diamo il benvenuto e la ringraziamo per aver effettuato l'acquisto di questo prodotto SCHWAIGER. Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di aiutarvi nell'uso del prodotto. Legga accuratamente le istruzioni per l'uso. Conservi la guida per tutta la durata del prodotto e le consegni all'eventuale successivo utilizzatore o proprietario. Verifichi che il contenuto sia completo e si accerti che non siano contenute parti difettose o danneggiate.

1. DOTAZIONE DI FORNITURA:

- Tastiera
- Istruzioni per l'uso

2. USO CONSENTITO:

La tastiera può essere collegata sia a un computer fisso che a un portatile. La connessione avviene via radio. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale. Usare il prodotto solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può provocare danni alla proprietà.

3. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA E DI AVVERTIMENTO:

AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica!

Un'installazione elettrica non corretta o una tensione di rete eccessiva possonocausare scosse elettriche.

- Non utilizzare il prodotto se vi sono danni visibili.
- Non smontare il prodotto nelle sue singole parti. Un uso improprio può portare a scosse elettriche e malfunzionamenti.
- Non immergere mai il prodotto in acqua.
- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Non utilizzare mai il prodotto in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Non esporre il prodotto alla pioggia o a condizioni atmosferiche estreme, ad esempio temperature sotto lo zero, grandine, calore estremo.
- Non mettere mai il prodotto in un luogo in cui possa cadere in acqua.
- Non prendere mai un apparecchio elettrico se è caduto in acqua.
- Non lasciar penetrare alcun liquido nel prodotto e, se necessario, asciugare accuratamente il prodotto prima di riutilizzarlo.
- Assicurarsi che i bambini non mettano oggetti nel prodotto.

AVVERTENZA!

Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad es. disabili parziali, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad es. bambini più grandi).

4. MESSA IN SERVIZIO:

1. Collegare la tastiera solo a un'interfaccia USB adeguata.
2. È necessario garantire la seguente alimentazione:
5.0 V $\pm$ 0.1 A

L'assegnazione dei tasti è la variante standard di Windows®.

Per azionare i tasti funzione da **F1** a **F12**, tenere premuto contemporaneamente il tasto **Fn**.

5. DATI TECNICI :

Modello	KB1000 013
Tipo di connessione	1x spina USB 2.0 A
Alimentazione	5.0 V DC
Numero di pulsanti	114
Sistemi operativi supportati	da Windows® 2000
Durata di vita	circa 8 milioni di battute
Colore	nero
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	445 x 26 x 140 mm
Peso	412 g

6. MANUTENZIONE E PULIZIA:

AVVERTENZA!

Pericolo di corto circuito!

L'acqua o altri liquidi penetrati nella custodia possono causare un corto circuito.

Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che non entrino acqua o altri liquidi nella custodia.

AVVERTENZA!

Pericolo di danni!

Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto.

Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon, o oggetti affilati o metallici per la pulizia come coltelli, spatole dure e simili. Queste possono danneggiare le superfici.

1. Spegner il prodotto prima della pulizia.
2. Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
3. In caso di sporco persistente, utilizzare un panno leggermente umido e, se necessario, un po' di detersivo delicato.
4. Lasciare asciugare completamente tutte le parti in seguito.

CONSERVAZIONE

Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima dello stoccaggio.

Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, chiuso in modo sicuro e ad una temperatura di conservazione compresa tra 5°C e 20°C (temperatura ambiente).

SMALTIMENTO

Smaltire l'imballaggio



Smaltire l'imballaggio secondo il suo tipo. Aggiungere cartone e cartoni alla carta da macero, fogli di alluminio alla raccolta differenziata.

Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

I vecchi apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!



Se il prodotto elettrico non può più essere utilizzato, ogni consumatore è obbligato per legge a **separare i vecchi apparecchi elettrici dai rifiuti domestici**, ad esempio dai rifiuti domestici in un punto di raccolta nella sua comunità/suo distretto urbano. In questo modo si garantisce che i vecchi elettrodomestici vengano riciclati correttamente e si evitano effetti negativi sull'ambiente. Pertanto, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.

Dichiarazione di conformità UE



Questo prodotto è dotato della marcatura prevista in conformità con le direttive vigenti. Con il marchio CE, Schwaiger GmbH dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle linee guida della normativa europea.

Esclusione di responsabilità

Schwaiger GmbH non si assume alcuna responsabilità né garanzia in relazione a danni derivanti da un'installazione o da un montaggio non corretti o derivanti dall'utilizzo improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle avvertenze in materia di sicurezza.

Informativa del produttore

Gentile cliente, qualora il vostro rivenditore non potesse aiutarvi, per un consulto tecnico può rivolgersi al nostro servizio di assistenza.

Orari

(servizio di assistenza in lingua tedesca)
Da lunedì a venerdì: 08:00 - 17:00

Enhorabuena y muchas gracias por la compra de este producto de SCHWAIGER.

Este manual de usuario tiene por objeto ayudarle a utilizar este producto. Lea detenidamente las instrucciones de uso. Conservela durante toda la vida útil del producto y facilítesela a subsiguientes usuarios o propietarios. Compruebe que el contenido está íntegro y asegúrese de que no incluya piezas defectuosas o dañadas.

1. ALCANCE DE LA ENTREGA:

- Teclado
- Instrucciones de uso

2. USO PREVISTO:

El teclado puede conectarse tanto a un ordenador fijo como a un portátil. La conexión se realiza por radio.

El producto está destinado únicamente a un uso privado y no es adecuado para un uso comercial. Utilice el producto únicamente como se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIA:

¡ADVERTENCIA!

iPeligro de descarga eléctrica!

Una instalación eléctrica incorrecta o una tensión de red excesiva pueden provocar una descarga eléctrica.

- No utilice el producto si presenta daños visibles.
- No desmonte el producto. El manejo inadecuado puede provocar descargas eléctricas y mal funcionamiento.
- Nunca sumerja el producto en agua.
- Nunca manipule el producto con las manos húmedas.
- No utilice el producto en habitaciones húmedas ni bajo la lluvia.
- No utilice el producto bajo la lluvia ni en condiciones meteorológicas extremas, como temperaturas bajo cero, granizo o calor extremo.
- Asegúrese de que ningún líquido llega al producto y, en caso contrario, séquelo bien antes de volver a encenderlo.
- Asegúrese de que los niños no introducen objetos extraños en el producto.

¡ADVERTENCIA!

Peligros para los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, los discapacitados parciales, las personas mayores con capacidades físicas y mentales reducidas) o la falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, los adolescentes).

4. PUESTA EN MARCHA:

1. Conecte el teclado únicamente a una interfaz USB adecuada.
2. Debe garantizarse la siguiente alimentación eléctrica:
5.0 V == 0.1 A

La asignación de teclas es la variante estándar de Windows®. variante.

Para accionar las teclas de función **F1** a **F12**, mantenga pulsada simultáneamente la tecla **Fn**.

5. DATOS TÉCNICOS:

Modelo	KB1000 013
Tipo de conexión	1x enchufe USB 2.0 A
Alimentación	5.0 V CC
Número de botones	114
Sistemas operativos compatibles	desde Windows® 2000
Vida útil	aprox. 8 millones de pulsaciones
Color	negro
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	445 x 26 x 140 mm
Peso	412 g

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

¡IMPORTANTE!

iPeligro de cortocircuito!

En el caso de que agua u otros líquidos entren en la carcasa, podría producirse un cortocircuito.

No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido. Asegúrese de que ni agua ni ningún otro líquido entran en la carcasa.

¡IMPORTANTE!

iPeligro de daños!

El manejo incorrecto del producto puede ocasionar daños materiales.

No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal o nailon, ni ningún otro objeto de limpieza afilado o metálico como cuchillos, espátulas duras y similares. Podrían dañar la superficie.

1. Antes de proceder a la limpieza, apague el producto.
2. Limpie el producto con un paño suave y seco.
3. En caso de suciedad resistente, utilice un paño ligeramente humedecido y, de ser necesario, un detergente suave.
4. A continuación, deje que todas las piezas se sequen por completo.

ALMACENAMIENTO

Antes de guardarlas, todas las piezas deben estar totalmente secas.

Conserve el producto siempre en un lugar seco. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños, cerrado de forma segura y a una temperatura de almacenamiento entre 5 °C y 20 °C (temperatura ambiente).

ELIMINACIÓN

Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje teniendo en cuenta el tipo de residuo. Elimine el cartón y la cartulina con el papel para reciclar, las láminas con el material reciclable.

Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de separación de materiales reciclables)

Los dispositivos eléctricos utilizados no se pueden eliminar junto a la basura doméstica.



Si el producto eléctrico llega al final de su vida útil, el consumidor está **obligado por ley a separarlo de los residuos domésticos**, p. ej., llevándolo a un punto de recogida de su barrio o de su ayuntamiento. Así se garantiza que los dispositivos utilizados se reciclan adecuadamente y que no ocasionan perjuicios al medio ambiente. Por eso, los dispositivos eléctricos están marcados con este símbolo.

Declaración CE de conformidad



Este producto va provisto del marcado obligatorio conforme a las directivas en vigor. Con la marca CE, Schwaiger GmbH declara que el producto cumple con las exigencias y directivas básicas de las disposiciones europeas.

Exención de responsabilidad

Schwaiger GmbH declina toda responsabilidad y garantía por aquellos años que resulten de una instalación o montaje incorrectos, así como de un uso inadecuado del producto o de un incumplimiento de las indicaciones de seguridad.

Información del fabricante

Estimado cliente: En caso de que necesite asesoramiento técnico y su distribuidor especializado no pueda ayudarle, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro servicio técnico.

Horario de oficina

(servicio técnico en alemán) De lunes a viernes:
8:00-17:00 horas

Hartelijk gelukgewenst en hartelijk dank voor de aankoop van dit Schwaiger product.

Deze bedieningshandleiding biedt ondersteuning bij de omgang met dit product. Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding gedurende de volledige levensduur van het product en geef deze door aan de volgende gebruiker of bezitter. Controleer de inhoud op volledigheid en verzeker u ervan dat er geen ontbrekende of beschadigde onderdelen in zitten.

1. LEVEROMVANG:

- Toetsenbord
- Bedieningsinstructies

2. BEOOGD GEBRUIK:

Het toetsenbord kan zowel op een vaste computer als op een laptop worden aangesloten. De verbinding wordt gemaakt via de radio. Het product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade.

3. ALGEMENE VEILIGHEIDSinstructies EN WAARSCHUWINGEN:

WAARSCHUWING!

Stroomslaggevaar!

Foutieve elektrische installatie of te hoge netspanning kunnen elektrische schokken tot gevolg hebben.

- Gebruik het product niet wanneer het zichtbaar beschadigd is.
- Demonteer het product niet in zijn afzonderlijke onderdelen. Ondeskundige ingrepen kunnen leiden tot elektrische schokken of storingen.
- Dompel het apparaat in geen geval onder in water.
- Pak het product nooit vast met natte handen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Gebruik het product nooit in vochtige ruimten of in de regen.
- Stel het product niet bloot aan regen of extreme weersomstandigheden, zoals temperaturen onder het vriespunt, hagel of extreme hitte.
- Plaats het product nooit zo, dat het in water kan vallen.
- Probeer nooit een elektrische apparaat dat in het water is gevallen, vast te pakken.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het product terechtkomen en droog het product zo nodig goed af voordat u het weer in gebruik neemt.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in het product steken.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens (bijvoorbeeld door een handicap of bij verminderde fysieke of mentale vermogens bij ouderdom) of onvoldoende ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

4. INBEDRIJFNAME:

1. Sluit het toetsenbord alleen aan op een geschikte USB-interface.
2. Zorg voor de volgende stroomvoorziening:
5.0 V == 0.1 A

De toetstoewijzing is de standaard Windows®-variant.

Om de functietoetsen **F1** tot **F12** te bedienen, houdt u tegelijkertijd de **Fn**-toets ingedrukt.

5. TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	KB1000 013
Type aansluiting	1x USB 2.0 A stekker
Stroomvoorziening	5.0 V DC
Aantal knoppen	114
Ondersteunde besturingssystemen	van Windows® 2000
Levensduur	ca. 8 miljoen toetsaanslagen
Kleur	zwart
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	445 x 26 x 140 mm
Gewicht	412 g

6. ONDERHOUD & REINIGING:

AANWIJZING!

Kortsluitingsgevaar!

Als er water of een andere vloeistof in de behuizing binnendringt, kan er kortsluiting ontstaan.

Dompel het product nooit onder in water of een andere vloeistof. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing binnendringen.

AANWIJZING!

Gevaar voor beschadiging!

Door een ondeskundige omgang met het product kan dit beschadigd raken. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon haren of scherpe of metalen voorwerpen, zoals messen, harde spatels en dergelijke om het product schoon te maken. Hierdoor kunnen de oppervlakten beschadigd raken.

1. Schakel het product uit voordat u het gaat schoonmaken.
2. Reinig het product met een schone, droge doek.
3. Gebruik bij hardnekkige verontreinigingen op het product een licht bevochtigde doek en eventueel een beetje mild afwasmiddel.
4. Laat alle onderdelen daarna helemaal drogen.

OPBERGEN

Zorg ervoor dat alle onderdelen volkomen droog zijn voordat u ze opbergt.

Bewaar het product steeds op een droge plek.

Sluit het product ontoegankelijk voor kinderen en veilig afgesloten op, bij een temperatuur van minimaal 5 °C en maximaal 20 °C (kamertemperatuur).

AFVALVERWERKING

Verpakking afvoeren



Verwerk het afval uitgesorteerd. Voer papier en karton af met het oud papier, folie met het PMD-afval.

Product afvoeren

(van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor gescheiden inzameling van afvalstoffen)

Afgedankte elektrische apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!



Als elektrische apparaten niet langer kunnen worden gebruikt, is iedere consument **wettelijk verplicht om deze afzonderlijk van het huishoudelijke afval** in te leveren bij een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf, bijvoorbeeld het inzamelingspunt van uw gemeente. Zo kan er voor worden gezorgd dat de materialen in afgedankte apparaten doelmatig worden hergebruikt en niet in het milieu terechtkomen. Elektrische apparaten zijn daarom gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.

EG conformiteitsverklaring



Dit product is voorzien van de volgens de geldende richtlijnen voorgeschreven kenmerking. Met het CE-kenmerk verklaart Schwaiger GmbH, dat het product de fundamentele vereisten en richtlijnen van de Europese voorschriften vervult.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Schwaiger GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en garantie voor schade die resulteert uit ondeskundige installatie of montage als ook ondeskundig gebruik van het product of een niet naleven van de veiligheidsinstructies.

Fabrikanteninformatie

Geachte klant, indien u technisch advies nodig heeft en uw vakhandelaar u niet kan helpen, gelieve onze technische ondersteuning te contacteren.

Kantooruren

Technische ondersteuning in het Duits) Maandag tot vrijdag:
08:00 - 17:00 uur

Serdeczne gratulacje i podziękowania za zakup tego produktu Schwaiger. Niniejsza instrukcja obsługi powinna pomóc ci w korzystaniu i obsłudze niniejszego produktu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. W trakcie całego okresu użytkowania produktu należy przechowywać instrukcję i przekazywać ją kolejnym użytkownikom lub właścicielom. Sprawdzić, czy zawartość jest kompletna i upewnić się, że nie ma żadnych nieprawidłowych ani uszkodzonych części.

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Klawiatura
- Instrukcja obsługi

2. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

Klawiaturę można podłączyć zarówno do komputera stacjonarnego, jak i do laptopa. Połączenie odbywa się drogą radiową.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego. Produkt należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia.

3. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wadliwa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Z produktu nie należy korzystać, gdy nosi on widoczne ślady uszkodzeń lub przewód sieciowy jest wadliwy.
- Nie rozbierać produktu na części. Niewłaściwa ingerencja w urządzenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym i nieprawidłowe działanie.
- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie.
- Nigdy nie dotykać produktu ani przewodu przyłączeniowego bądź wtyczki sieciowej mokrymi dłońmi.
- Trzymać produkt z dala od źródeł otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Nigdy nie korzystać z produktu w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub podczas deszczu.
- Nie wystawiać produktu na działanie deszczu ani ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak np. ujemne lub nadmiernie wysokie temperatury czy też grad.
- Uważać, aby do wnętrza produktu nie przedostał się jakikolwiek płyn, a w razie potrzeby przed ponownym uruchomieniem dokładnie go osuszyć.
- Uważać, aby dzieci nie wkładały do wnętrza produktu żadnych przedmiotów.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej (na przykład częściowo niepełnosprawnych, starszych osób z ograniczeniem sprawności fizycznej i umysłowej) albo brakiem doświadczenia i wiedzy (na przykład starsze dzieci).

4. URUCHOMIENIE STRONY:

1. Klawiaturę należy podłączać wyłącznie do odpowiedniego interfejsu USB. 2.

2. należy zapewnić następujące zasilanie:

5.0 V == 0.1 A

Przypisanie klawiszy to standardowy wariant systemu Windows® wariant.

Aby obsługiwać klawisze funkcyjne F1 do F12, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisz Fn.

5. DANE TECHNICZNE:

Model	KB1000 013
Typ połączenia	1x wtyczka USB 2.0 A
Zasilanie	5.0 V DC
Liczba przycisków	114
Obsługiwane systemy operacyjne	z Windows® 2000
Żywotność	ok. 8 milionów naciśnień klawiszy
Kolor	czarny
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	445 x 26 x 140 mm
Waga	412 g

6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

! UWAGA!

Niebezpieczeństwo zwarcia!

Wnikająca do obudowy woda lub inne ciecze mogą spowodować zwarcie.

Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach. Uważać, aby do obudowy nie przedostała się woda lub inne ciecze.

! UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwa obsługa produktu może spowodować jego uszkodzenie. Nie stosować agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych przedmiotów do czyszczenia, takich jak noże, ostre szpatuły itp. Mogą bowiem spowodować uszkodzenie powierzchni.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć produkt
2. Czyścić produkt miękką, suchą ściereczką.
3. Razie uporczywych zanieczyszczeń produktu użyć lekko zwilżonej ściereczki i ew. niewielkiej ilości łagodnego płynu do mycia naczyń.
4. Następnie pozostawić wszystkie części do pełnego wyschnięcia.

PRZECHOWYWANIE

Przed odłożeniem do przechowywania wszystkie części muszą być całkowicie wyschnięte.

Produkt należy zawsze przechowywać w suchym miejscu.

LP przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, bezpiecznie zamknięty i w temperaturze od 5 do 20°C (temperatura pokojowa).

DYSPOZYCJA

Utylizacja opakowań



Opakowania utylizować zgodnie z typem. Tekturę i karton wrzucić do pojemnika na makulaturę, a folię do pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich posiadających systemy selektywnej zbiórki materiałów nadających się do recyklingu)

Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!



Jeżeli produkt nie może być dłużej używany, każdy konsument jest prawnie zobowiązany do usunięcia starych urządzeń elektrycznych oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub dzielnicy, oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Dlatego też urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym tutaj symbolem.

Zgodność



Stosując znakowanie CE, firma Schwaiger GmbH oświadcza, że produkt spełnia niezbędne wymagania dotyczące ochrony określone w obowiązujących dyrektywach i rozporządzeniach.

Wykluczenie odpowiedzialności

Szanowny Kliencie, jeżeli potrzebne są porady techniczne, a sprzedawca nie jest w stanie pomóc, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego.

Informacja producenta

Szanowny Kliencie, jeżeli potrzebne są porady techniczne, a sprzedawca nie jest w stanie pomóc, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego.

Godziny pracy

(Pomoc techniczna w języku polskim)
poniedziałku do piątku: godz. 08:00 - 17:00