

BACK

FRONT

587.5 mm

100 mm



- Legen Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort zu vermeiden
- Reiben Sie den Rand des Produkts von Zeit zu Zeit mit ein wenig Speiseöl ein, um Firnisrost, der im Laufe der Zeit entstehen kann, zu vermeiden
- Spülen Sie Ihr Produkt mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung gründlich ab.

Vorgehensweise im Falle einer Reinigung:

- 1. Wischen Sie feststehende Speisereste zunächst ein und entfernen Sie diese ggf. mittels Holzschaber, Schwamm oder Bürste.
- 2. Spülen Sie Ihr Produkt mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel.
- 3. Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung gründlich ab.

6. Reinigung und Pflege

- Das Produkt ist nicht spezialreinigungseigen!
- Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung immer erst ein wenig abkühlen. Touchen Sie niemals ein heißes Produkt in kaltes Wasser an. Durch den Temperaturrückgang kann die Emaille beschädigt werden. Füllen Sie das Produkt auch nicht mit kaltem Wasser.
- Verwenden Sie keinesfalls harte Objekte, Stahlwolle oder aggressive bzw. schournde Reinigungsmittel wie Chlorbleiche, da diese die Emaille beschädigen würden.

ACHTUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFÄHR

- Achten Sie darauf, das Produkt nicht zu schnell zu erhitzen. Es kann sonst zu Absplittern der Emaille kommen, wenn das Gusseisen sich schneller erwärmt als die Emaille.
- Rufen Sie sofort an, wenn das Produkt bei einer hohen Aufheizgeschwindigkeit Kochgeschirr beim Vorheizen nicht überhitzen. Im Fall einer Überhitzung muss der Rufen gründlich gelüftet werden.

5. Gebrauchshinweise

- ACHTUNG! Hohe Aufheizgeschwindigkeit Kochgeschirr beim Vorheizen nicht überhitzen. Im Fall einer Überhitzung muss der Rufen gründlich gelüftet werden.
- ACHTUNG! Heben Sie das Produkt immer an, wenn Sie auf Herdplatten mit Glasoberfläche (z. B. Glasceramik-Induktionskochfelder) oder im Ofen kochen. Schieben Sie das Produkt niemals auf solchen Oberflächen, weil dies die Unterseite des Produkts, das Kochfeld oder den Ofen beschädigen könnte.
- Bitte beachten Sie, dass die Emaille bei hartem Stoß beschädigt werden kann.
- Das Produkt ist nicht mikrowelleneigen!
- Nicht Schmelzen Sie das Produkt im Ofen.
- Um die Emailbeschichtung nicht zu beschädigen, verwenden Sie nur Küchenutensilien aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz. Schmelzen Sie das Produkt immer auf einem hitzebeständigen Untersatz ab und nicht auf die ungeschützte Arbeitsfläche.
- Stellen Sie das heiße Produkt immer auf einen hitzebeständigen Untersatz ab und nicht auf die ungeschützte Arbeitsfläche.

ACHTUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFÄHR!

- Bewahren Sie diese Anlehnung gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Beim Kochen ist es sehr wichtig, dass Sie das Produkt, in dem Fett erhitzt wird, nicht aus den Augen lassen. Fett kann schnell überhitzen und sich entzünden. Wenn das Fett einmal brennen sollte, löschen Sie es niemals mit Wasser! Ersticken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Löschlöcher.
- Legen Sie kein tropfenreifes Fleisch in heißes Fett. Durch das auf eine glühende Herdplatte spritzende Fett kann leicht ein Brand entstehen.

4. Sicherheitshinweise:

- Vor dem ersten Gebrauch: Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch 2- bis 3-mal mit warmem Wasser, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Spülen Sie es anschließend mit klarem kaltem Wasser und trocknen Sie es gründlich ab.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Produkt ist zum Zubereiten von Lebensmitteln geeignet. Es ist nicht mikrowelleneigen. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

	Bitte Handschutz tragen.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

1. Symbole:

Weitergabe des Produkts an Dritte unbedingt mit uns.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise, damit Sie das Erzeugnis bei optimaler Verwendung einsetzen können. Mischen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit dem Produkt und allen Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Herdplatten und Schmelzherde ersetzen können.



Burgerpresse

22 x 13 x 7,5 cm

Gusseisen

Emailliert







1.034.518 / 691



4 333692 862318

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstraße 8
 66333 Völklingen
 www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
 Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Vor erstmaligem Gebrauch reinigen.

