



15-10108WAWFT-80

Box: 13x5x16cm

TrendLine



80 LED

LED Lichterkette

Aussen & Innen

Warmweiß/Weiß

TrendLine

LED Lichterkette



80 LED

Aussen & Innen

Warmweiß/Weiß

- ▶ Länge ca. 7,6 m
- ▶ Zuleitung 0,3 m
- ▶ Batteriebetrieb 3 x AA/1,5 V (nicht enthalten)
- ▶ 8 Leuchtfunktionen
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ Energiesparende LED Technik



TrendLine



80 LED

LED Lichterkette

Aussen & Innen

Warmweiß/Weiß

- ▶ Länge ca. 7,6 m
- ▶ Zuleitung 0,3 m
- ▶ Batteriebetrieb 3 x AA/1,5 V (nicht enthalten)
- ▶ 8 Leuchtfunktionen
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ Energiesparende LED Technik



TrendLine

LED Lichterkette



80 LED

Aussen & Innen

Warmweiß/Weiß

- ▶ Länge ca. 7,6 m
- ▶ Zuleitung 0,3 m
- ▶ Batteriebetrieb 3 x AA/1,5 V (nicht enthalten)
- ▶ 8 Leuchtfunktionen
- ▶ Ein-/Ausschalter
- ▶ Energiesparende LED Technik



Bedienungsanleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.
Bestimmungsgemäße Verwendung:
Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet.
Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Funktion:

1. Diese Lichterkette benötigt 3 Batterien vom Typ "AA" (nicht enthalten).
2. Batteriebetriebene LED Leuchten.
3. Schnurloses Dekorationselement, kann einfach überall im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden. Die Batteriebox ist spritzwassergeschützt, Schutzart IP44.
4. Energiespar-LED für längere Batteriehaltbarkeit.
5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Bedienung:

1. Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial, wie Etiketten, Klammern, Schnüre, etc.
2. Öffnen Sie das Batteriefach (siehe Abb. 1 und Abb. 2).
3. Setzen Sie 3 "AA" Batterien mit der richtigen Polarität ein. Verwenden Sie Alkaline Batterien für den bestmöglichen Betrieb. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Timerfunktion:

- Drücken Sie den Knopf am Batteriefach für die gewünschte Funktion. Die LED bleiben ca. 6 Stunden eingeschaltet und schalten sich dann automatisch für ca. 18 Stunden aus. Diese schalten sich dann jeden Tag zur selben Zeit wieder ein und bleiben 6 Stunden eingeschaltet.
- Beispiel: Wenn Sie die Lichterkette jeden Tag automatisch um 17 Uhr einschalten möchten, den Einschalter um 17 Uhr betätigen, dann schaltet sich die Lichterkette jeden Tag um ca. 17 Uhr ein und bleibt bis ca. 23 Uhr eingeschaltet.

Verschiedene Funktionen:

Die Lichterkette hat 8 Leuchtfunktionen. Drücken Sie die Taste im Batteriefach, um die gewünschten Funktionen auszuwählen. Die Funktionen sind wie folgt:

Achtung:

1. Schalten Sie auf "OFF" bevor Sie die Batterien wechseln.
2. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
4. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt genommen werden.
5. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
6. Die Anschlussklemmen dürfen auf gar keinen Fall kurzgeschlossen werden.
7. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt genommen werden.
8. Batterien auswechseln, sobald das Licht schwach wird. Alle Batterien auf einmal austauschen.
9. Verwenden Sie nur Batterien vom selben Typ.
10. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flamme-/Hitzequelle kommen.
11. Werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer und versuchen Sie niemals Batterien zu öffnen.
12. Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt.
13. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
14. Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.
15. Benutzen Sie diese Lichterkette nur, wenn alle Dichtungen eingesetzt sind.

Funktionen


1. Kombination
2. Wägen
3. Blink-Sequenz
4. Dimmen-Sequenz langsam
5. Dauerlicht warmweiß
6. Dauerlicht kühlweiß
7. Wechsel-Sequenz langsam
8. Dauerlicht kühl- und warmweiß
9. Aus



Abb. 1

Abb. 2

Modell Nr.: 800-3XAA080NW



1.033.330 / 660
2 076601 400134
Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeddenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren