

# VOGEL SILHOUETTEN

## Vogelschutz an Fenstern

### **DE** Vogelschutz – Fensteraufkleber

Selbstklebende Folie zur Anwendung für Innen und Außen.

Um das beste Kleberesultat zu erzielen, bitte bei Temperaturen zwischen 15°- 30°C aufkleben.

- 1.) Die zu schützende Fläche von Staub, Schmutz, Fett usw. mit Wasser und Seife befreien.
- 2.) Den Aufkleber vom Papier (Abdeckblatt) lösen und vermeiden, dass die Klebeseiten einander berühren. Papier umweltgerecht entsorgen.
- 3.) Das Motiv sofort aufkleben und vorsichtig andrücken. Die Oberfläche mit einem weichen Tuch glätten, um so evtl. Luftblasen zu entfernen.

### **FR** Silhouettes Anti-Collision Oiseaux

Pour autocollants imprimés pour usage interiere et exterie.

Pour avoir de meilleurs résultats veuillez coller les étiquettes à des températures de 15°- 30°C.

- 1.) Enlevez d'abord les saletés, la poussière, la graisse, etc. de la surface avec de l'eau et du savon.
- 2.) Enlevez le papier de l'autocollant et évitez que les surfaces se touchent. Jetez le papier de façon écologique.
- 3.) Collez le décor immédiatement et pressez-le prudemment. Lissez la surface avec un chiffon doux et essayez d'enlever les bulles d'air et l'humidité par les côtés.

### **GB** Anti-Collision Bird Stickers

Self-adhesive window stickers for indoor and outdoor use.

For best results, apply the stickers when the temperature is 15°- 30°C.

- 1.) Wash dust, dirt, grease, etc. thoroughly from the window with soapy water; rinse and dry.
- 2.) Peel the backing paper off the sticker. Do not let any parts of the adhesive surface touch one another, or they will stick together permanently. Discard the backing paper with your recyclable refuse.
- 3.) Starting at one edge and using a soft cloth, smooth the sticker onto the window applying gentle pressure to squeeze out any air bubbles.

### **ES** Adhesivos Anticolisión Pájaros

Etiquetas autoadhesivas para uso interior y exterior.

Para el mejor resultado de adhesión se recomienda instalar la hoja con temperaturas entre 15°- 30°C.

- 1.) Limpiar el polvo, la suciedad, la grasa o la cera del área de la figura con agua y jabón.
- 2.) Separar la figura del papel (papel de tapa) evitando que los lados adhesivos de la etiqueta se toquen. Desechar el papel de forma adecuada para el medio ambiente.
- 3.) Pegar la decoración adhesiva inmediatamente empujándola suavemente contra la superficie. Alisar la superficie a través de una tela haciendo salir burbujas de aire o humedad por los lados.

# VOGEL SILHOUETTEN

## Vogelschutz an Fenstern

### **IT** Autoadesivi Scaccia Volatili

Degli adesivi stampati per uso all'interno e esterno.

Per ottenere il migliore risultato si prega di applicare gli autoadesivi a una temperatura tra i 15°- 30°C.

- 1.) La parte dove si applica l'autoadesivo deve essere pulita con acqua e sapone. (togliere polvere, sporcizia, grasso, cera, ecc.)
- 2.) Togliere la carta protettiva dell'adesivo, evitando che i lati collanti si tocchino. Gettare la carta in modo ecologico.
- 3.) Applicare subito l'adesivo e premerlo leggermente. Lisciare la zona con un panno per eliminare eventuale umidità e bollicine d'aria dai lati.

### **CZ** Antikolizní nálepky ptáků

Samolepící nálepky na okna pro použití uvnitř i venku.

Pro ideální výsledky aplikujte nálepky při teplotách od 15° do 30°C.

- 1.) Pomocí mýdlové vody okno očistěte od prachu, nečistot, mastnoty atd., opláchněte a usušte.
- 2.) Z nálepky odstraňte ochranný papír. Nedovolte, aby se jakékoliv části lepícího povrchu vzájemně dotkly, jinak se k sobě přilepí. Ochranný papír vyhod'te do svého recyklovatelného odpadu.
- 3.) Začněte na jednom konci a s pomocí měkkého hadříku vyhlad'te nálepku na okně, přičemž vyvíňte mírný tlak, abyste vytlačili veškeré vzduchové bubliny.

### **NL** Vogelbeschermende Raamsticker

Zelfklevende raamstickers voor binnen en buiten.

Voor het beste resultaat moet u de stickers aanbrengen wanneer de temperatuur 15°- 30°C is.

- 1.) Maak het ram goed schoon met zeepwater en verwijder alle stof, vuil, vet, etc. Daarna afspoelen met water en drogen.
- 2.) Haal de achterkant van de sticker. Voorkom dat de klevende kant dubbel vouwt, anders plakken die gedeelten aan elkaar vast. Gooi de achterkant bij het oud papier voor recycling.
- 3.) Begin aan een rand en gebruik een zachte doek om de sticker met zachte druk op het raam te drukken en zo eventuele luchtbelletjes eruit te duwen.