

1



**Rolladenkastenbreite** zwischen den beiden **Wandlagern** messen.

2



**Achtkantwellen-Verlängerung** mit der **Achtkantwelle** zusammenstecken und die Kombination auf die **gewünschte Länge** kürzen.

3



**Je nach Bedienart** zwei Walzenhülsen oder Walzenhülse und Rolladenmotor **seitlich** in die **Achtkantwelle** schieben.

4



**Walzenhülse bzw. Rolladenmotor** in das jeweilige **Wandlager** einhängen.

5



Die **Walzenhülse/Walzenhülsen** mit einer **Schraube** fixieren.

6



**Rolladenpanzer** mit Hilfe von **Rolladenaufhängungen** in die **Vierkantstanzungen** der Rolladenwelle **einhängen**.