

1

Den Rollladen vollständig herunterlassen.

2

Den alten Einlasswickler ausbauen und den Rollladengurt vorsichtig von der Federtrummel lösen.

3

Die neue Abdeckplatte auf den Einlasswickler legen und das Gurtband unterhalb der Gurtbremse einführen.

4

Den Rollladengurt auf der Federtrummel befestigen.

5

Die Sicherung in die Federtrummel eindrücken und den Rollladengurt vorsichtig aufrollen.

6

Die Wickeleinheit wieder in den Mauerkasten einführen, festschrauben und mit den Abdeckkappen kaschieren.