

Bedienungsanleitung: Rentier mit Schlitten

EAN: 2077736030692

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsan eitung sorgfättig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.

- 1. Die Dekoleuchte darf nicht in der Verpackung betrieben werden.
- 2. Schließen Sie die Dekoleuchte erst dann an das
- Stromnetz an, wenn sie vollständig aufgebaut ist. 3. Prüfen Sie vor Anschluss der Dekoleuchte, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der vor Ort vorhandenen Spannung übereinstimmt. 4. Im Aussenbereich nur an dafür zugelassene und
 - gekennzeichnete Steckdosen anschließen.
- 5. Verwenden Sie beim Aufstellen der Dekoleuchte keine Metallklemmen oder Draht.
- 6. Nach Aufstellen der Dekoleuchte dürfen das Stromkabel, Stecker und die Verbindungskabel nicht unter Zug stehen oder in sich verdreht sein.
- 7. Decken Sie die Dekoleuchte während des Betriebs nicht durch Gegenstände ab (Überhitzungsgefahr!).
- 8. Die Lichtquelle dieser Dekoleuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Dekoleuchte zu ersetzen.
- 9. Verbinden Się diese Dekoleuchte niemals elektrisch mit einer anderen Dekoleuchte.

Technische Daten

Mode Nr.:YYLM-6/ja1 Lichtschlauch 6 m, Ø 11 mm Nennspannung 220—240 V ~50/60 Hz Nennleistung Max. 10,8 Watt Anzahl Leuchten 144 LED Leuchtmitte 1,8-3 V, 20 mA Zuleitung 1.5 m

10. Trennen Sie den Netzstecker vom Stromnetz bevor Sie das Haus verlassen oder sich schlafen legen.

- 11. Diese abgedichtete Dekoleuchte für den Außenbereich muss den Voraussetzungen des nationalen Stromnetzes entsprechen.
- 12. Bestimmungsgemäße Verwendung: Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Aussenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
 - Zur Verwendung im Innen-und Außenberich geeignet.
 - Dekoleuchten für den Außenbereich dürfen nur entsprechend der nationalen Bestimmungen angeschlossen und betrieben werden. Es ist nur erlaubt diese zu betreiben, wenn in diesem Stromkreis ein FI-Schutzschalter eingebaut ist.
 - 15. Die Dekoleuchte ist Spritzwasser IP44 geschü.zt.
 - 16. Das Stromkabel dieser Dekoleuchte kann nicht ausgewechselt werden. Wenn es beschädigt ist, muss die gesamte Dekoleuchte entsorgt werden.
 - 17. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer
 - Flammen-/Hitzequelle kommen 18. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewähren
 - Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug, halten Sie es außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
 - Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.









Zubehör



Kabe binder 10 Stück

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstraße 8 66333 Völklingen www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:

Herstelleradresse und Ordernummer aufbewahren