



EAN: 4333692904476

Order-Nr.: 1.034.462

Artikel-Nr.: HOP9568

Bedienungsanleitung **Kinderset mit Sonnenschirm**



**BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN DIESE FÜR DEN
SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.**

**IM WINTER BITTE TROCKEN LAGERN.
NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel wurde für den privaten Gebrauch für Kinder von 2 – 6 Jahren bis maximal 100 kg entwickelt.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

Dieses Produkt NICHT in Nähe eines Fensters stellen, da es vom Kind als Leiter benutzt werden und dazu führen kann, dass das Kind aus dem Fenster stürzt.

Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen aufgestellt wird.

Das Produkt NICHT in der Nähe von Fenstern aufstellen, wo Rolloschnüre oder Gardinenbänder eine Strangulationsgefahr für das Kind darstellen könnten.

Erstickungsgefahr für Kinder! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder Artikel spielen. Der Artikel könnte instabil werden und zur Seite kippen und/oder umstürzen. Dies kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Vorsicht! Brandgefahr. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. In, auf oder in der Umgebung des Artikels keine gefährlichen Objekte wie Kerzen oder elektrische Geräte aufstellen. Der Artikel darf nur von einer Person zur gleichen Zeit genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass der Artikel auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.

Verwenden Sie diesen Artikel nicht als Stehfläche, Trittleiter oder als Hüpfgelegenheit.

Beachten Sie die maximale Tragkraft von 100 kg. Eine Überschreitung der Gewichtsgrenze kann zur Beschädigung des Artikels und/oder zu Verletzungen führen.

Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden! Verwenden Sie den Artikel nicht bei sichtbaren und vermuteten Beschädigungen.

Sie dürfen nur auf der Sitzfläche des Artikels Platz nehmen.

Der Artikel Erfüllt die Anforderungen gem. EN 17191:2021.

Im Gebrauch sollten Schrauben regelmäßig geprüft und nachgezogen werden, so dass alles festsitzt und nichts wackelt.

Pflege und Aufbewahrung

Den Artikel immer trocken und sauber in einem temperierten Raum lagern. Nur mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder un erreichbar auf.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstr. 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:

Herstelleradresse und Order Nr. Aufbewahren



EAN : 4333692904476
N° commande : 1.034.462
Réf. : HOP9568

Notice d'utilisation **Ensemble enfant avec parasol**



MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION ET DE LA CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

VEUILLEZ RANGER AU SEC EN HIVER.
CONÇU UNIQUEMENT POUR UN USAGE PRIVÉ.

Utilisation conforme

Cet article a été conçu pour un usage privé pour des enfants de 2 à 6 ans jusqu'à 100 kg maximum.

Consignes de sécurité

ATTENTION !

L'assemblage doit être effectué par des adultes uniquement.

Ne PAS installer ce produit à proximité d'une fenêtre, car il pourrait être utilisé par les enfants comme échelle, ce qui pourrait provoquer la chute de l'enfant à travers la fenêtre.

Veiller à ce que le produit ne soit pas installé à proximité de flammes ou d'autres sources de chaleur forte.

Ne PAS installer ce produit à proximité de fenêtres où les cordons de stores et galons fronceurs pourraient représenter un risque d'étranglement pour l'enfant.

Risque de suffocation pour les enfants ! Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage ou le produit. Le produit pourrait perdre sa stabilité et pencher sur un côté et/ou se renverser. Cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages.

Attention ! Risque d'incendie. N'installez pas le produit à proximité de flammes. Ne pas installer d'objets dangereux, tels des bougies ou des appareils électriques à l'intérieur, au-dessus ou à proximité du produit. Le produit ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.

Assurez-vous que le produit est installé sur une surface stable et plane.

N'utilisez pas le produit comme plateforme, échelle ou pour sauter.

Respectez la charge maximale de 100 kg. Le dépassement de cette limite de poids est susceptible d'engendrer des dommages sur le produit et/ou des blessures.

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit ne présente pas de dommages ou de traces d'usure. Le produit ne doit être utilisé que s'il est en parfait état ! N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou présumés.

Vous devez vous asseoir uniquement sur les surfaces d'assise prévues à cet effet.

Le produit répond aux exigences de la norme EN 17191:2021.

En cours d'utilisation, les vis devront être contrôlées et resserrées régulièrement afin d'assurer une fixation correcte et éviter que le produit ne tangué.

Entretien et stockage

Le produit doit toujours être stocké sec et propre dans un local tempéré. Nettoyer uniquement à l'eau puis sécher à l'aide d'un chiffon.

IMPORTANT ! Ne jamais nettoyer au moyen de détergents agressifs.

Conseils pour l'élimination

Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour vous renseigner sur les possibilités d'élimination de votre produit usagé, merci de vous adresser à l'administration de votre commune/ville. Les matériaux d'emballage, tels les sachets en plastique par ex., ne doivent pas se retrouver dans les mains des enfants. Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen, Allemagne
www.globus-baumarkt.de

Pour toute réclamation :
conserver l'adresse du fabricant et le numéro de commande.



EAN: 4333692904476

Ordernr.: 1.034.462

Artikelnr.: HOP9568

Gebruiksaanwijzing **Kinderset met parasol**



LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK.

IN DE WINTER DROOG OPBERGEN.
UITSLUITEND GESCHIKT VOOR PARTICULIER GEBRUIK.

Beoogd doel

Dit artikel is ontwikkeld voor particulier gebruik door kinderen van 2-6 jaar tot maximaal 100 kg.

Veiligheidsinstructies

LET OP!

De montage mag alleen door volwassenen worden uitgevoerd.

Plaats dit product NIET in de buurt van een raam, omdat het door een kind als ladder kan worden gebruikt en dit ertoe kan leiden dat het kind uit het raam valt.

Let erop dat het product niet wordt neergezet in de buurt van open vuur en andere sterke hittebronnen.

Plaats het product NIET in de buurt van ramen, waar koorden voor rolgordijnen of gordijnbanden die een wurgingsgevaar voor kinderen kunnen vormen.

Verstikkingsgevaar voor kinderen! Laat kinderen niet zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal of artikel spelen. Het artikel kan instabiel worden en zijdelings kantelen en/of omvallen. Dit kan letsel of schade veroorzaken.

Let op! Brandgevaar. Plaats het product niet in de buurt van open vuur. Plaats in, op of in de omgeving van het artikel geen gevaarlijke objecten zoals kaarsen of elektrische apparaten. Het artikel mag door slechts één persoon tegelijk worden gebruikt.

Zorg ervoor dat het artikel op een stevige, vlakke ondergrond staat.

Gebruik het oppervlak niet als stavlak, opstapje of springmogelijkheid.

Let op de maximale draagkracht van 100 kg. Overschrijding van de gewichtsgrens kan beschadiging van het artikel en/of letsel veroorzaken.

Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in onberispelijke staat worden gebruikt! Gebruik het artikel niet bij zichtbare en vermoedelijke beschadigingen.

U mag alleen gaan zitten op het zitoppervlak van het artikel.

Het artikel voldoet aan de eisen volgens EN 17191:2021.

Bij gebruik moeten de schroeven regelmatig gecontroleerd en nagetrokken worden, zodat alles vastzit en niets wiebelt.

Onderhoud en bewaring

Bewaar het artikel altijd droog en schoon in een temperatuurgeregelde ruimte. Reinig alleen met water en wrijf daarna droog met een schoonmaakdoekje.





BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve schoonmaakmiddelen.



Afvoerinstructies

Voer het artikel en het verpakkingsmateriaal af volgens de geldende plaatselijke voorschriften. Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het product aan het eind van zijn levenscyclus ontvangt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Verpakkingsmateriaal zoals foliezakken horen niet in kinderhanden. Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Voor reclamaties:
Bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer


Aufbauanleitung		
Teil	Abbildung	Stück
A		02
B		02
C		02
D		02
E		01

F		02
G		01
H		01
I		01


Teil	Abbildung	Stück
1	M6x30 	16
2	M6x35 	26
3		02

Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und ziehen Sie diese ggf. nach.


Schritt 1:




Schritt 2:



Schritt 3:



Schritt 4:



Schritt 5:

