

ALLGEMEINES


Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf dieses Schwaiger Produktes. Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Diese Bedienungsanleitung soll Sie beim Umgang mit dem Produkt unterstützen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung während der gesamten Lebensdauer des Produktes auf und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer oder Besitzer weiter. Bitte prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich zur Beleuchtung für den Innenbereich konzipiert. Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Produkt im Detail



ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

⚠️ **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Betreiben Sie das Produkt nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Setzen Sie das Produkt weder Regen noch extremen Witterungsbedingungen aus, z.B. Minustemperaturen, Hagel, extremer Hitze.
- Stellen Sie das Produkt nie so, dass es in Wasser fallen kann.
- Achten Sie darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Produkt gelangt, und trocknen Sie ggf. das Produkt vor Wiederinbetriebnahme gut ab.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

⚠️ **WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit

Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠️ **WARNUNG!**

Brandgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einem externen Dimmer oder einem elektronischen Schalter.
 - Halten Sie das Produkt fern von Wasser, anderen Flüssigkeiten, offenem Feuer und heißen Oberflächen.
 - Bedecken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen oder Kleidung.
 - Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen auf bzw. in die Nähe des Produkts.



RG 2 ACHTUNG!

Möglicherweise gefährliche optische Strahlung! Bei Betrieb nicht für längere Zeit in die Lampe blicken. Kann für die Augen schädlich sein!

- Schauen Sie niemals aus kurzer Distanz in eine leuchtende LED-Lampe.
- Betrachten Sie eine leuchtende LED-Lampe niemals mit einer Lupe oder anderen optischen Instrumenten.

📌 **HINWEIS!**

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
 - Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten).
 - Bringen Sie das Produkt nicht mit heißen Teilen in Berührung.
 - Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
 - Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

BEDIENUNG IM DETAIL

Produkt und Lieferumfang prüfen

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Hotline oder E-Mail-Adresse.

Inbetriebnahme

Schrauben Sie den **E27 Sockel** (1) des Produkts in eine passende, vorschriftsmäßig installierte E27 Lampenfassung. Achten Sie darauf, dass genügend Platz für das Produkt vorhanden ist.

1. Drehen Sie den Sockel nicht zu fest, um Schäden an der Fassung und am Produkt zu vermeiden.

Das Produkt kann wie eine Standard-Glühbirne über den dazugehörigen Wandschalter ein- bzw. ausgeschaltet werden. Zur Beleuchtung verfügt das Produkt über einen fixen **LED-Hauptstrahler** (3) sowie über vier ausklappbare **LED-Strahler** (2).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	WLED0360
Spannungsversorgung	85 – 265 V AC, 50/60 Hz
Leuchtmitteltyp	LED
Leuchtmittelleistung	16.0 W
Lichtstrom	1.220 lm
Farbtemperatur	6.000 – 6.500 K
Lebensdauer	ca. 50.000 h
Einsatzort	Innenbereich
Schutzklasse	IP20
Produktmaterial	PP + ABS
Abmessungen (B x H x T)	190 x 78 x 190 mm
Gewicht	79 g
Farbe	weiß

WARTUNG & REINIGUNG:

⚠️ **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Stromschlägen führen.

- Führen Sie jegliche Reinigungsarbeiten u.Ä. im spannungsfreien Zustand durch. Schalten Sie dafür den Sicherungsautomaten des Stromkreises aus und sichern Sie ihn (z. B. mit einem Warnschild) vor Wiedereinschalten.

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

📌 **HINWEIS!**

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
2. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen des Produkts ein leicht angefeuchtetes Tuch und ggf. etwas mildes Spülmittel.
3. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung bzw. der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin.

Haftungsausschluss

Die Schwaiger GmbH übernimmt keinerlei Haftung und Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßem Installation oder Montage sowie unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren.

Herstellerinformation

Sehr geehrter Kunde, sollten Sie technischen Rat benötigen und Ihr Fachhändler konnte Ihnen nicht weiterhelfen, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.

Geschäftszeiten

(Technischer Support in deutscher Sprache)
Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr



GENERAL

Read the user guide and keep it in a safe place.


Congratulations and thank you for purchasing this Schwaiger Product. This user manual is an integral part of this product. It contains important information on commissioning and handling.

This user manual is intended to assist you in using the product. Read through the instructions for use carefully. Store this guide safely throughout the product's entire service life and pass it on to any subsequent users or owners. Check that the supplied package is complete and ensure that none of the parts are defective or damaged.

INTENDED USE

The product is designed exclusively for indoor lighting. The product is intended for private use only and is not suitable for commercial use. Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in property damage.

Product details



GENERAL SAFETY AND WARNING INSTRUCTIONS

! WARNING!

Risk of electric shock!

- Faulty electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shock.
- Only connect the product if the mains voltage in your household matches the specification on the rating plate.
- Do not operate the product if it shows visible.
- If a defect is detected, take the product out of service immediately.
- Do not open the housing but entrust the repair to specialists. Contact a specialist workshop for this purpose. Liability and warranty claims are excluded in the event of repairs carried out independently, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that correspond to the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against sources of danger.
- Never immerse the product in water.
- Keep the product away from open flames and hot surfaces.
- Never operate the product in wet areas or in the rain.
- Do not expose the product to rain or extreme weather conditions e.g., sub-zero temperatures, hail, extreme heat.
- Never place the product in such a way that it can fall into water.
- Make sure that no liquid gets into the product and, if necessary, dry the product thoroughly before using it again.
- Ensure that children do not insert any objects into the product.
- The light source of this fixture is not replaceable; when the light source reaches its end of life, replace the entire fixture.

! WARNING!

Hazards for children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (for example, partially disabled persons, elderly persons with reduced physical and mental abilities) or lack of experience and knowledge (for example, older children).

- Children must not play with the product.
- Do not allow children to play with the packaging film. Children can get caught in it while playing and suffocate.

! WARNING!

Fire hazard!

- Improper handling of the product may cause an explosion or fire.
- Do not operate the luminaire with an external dimmer or electronic switch.
 - Keep the product away from water, other liquids, open flames, and hot surfaces.
 - Do not cover the product with objects or clothing.
 - Do not place open fire sources, such as lighted candles, on or near the product.



RG 2 CAUTION!

Potentially dangerous optical radiation! Do not look into the lamp for a long time during operation. May be harmful to the eyes!

- Never investigate an illuminated LED lamp from a short distance.
- Never view an illuminated LED lamp with a magnifying glass or other optical instruments.

i IMPORTANT!

Risk of damage!

- Improper handling of the product may result in damage to the product.
- Do not drop the product or expose it to strong vibrations.
 - Never place the product on or near hot surfaces (e.g., stove tops).
 - Do not bring the product into contact with hot parts.
 - Never expose the product to high temperature (heating, etc.) or weather (rain, etc.).
 - Never pour liquid into the product.
 - Never immerse the product in water for cleaning and do not use a steam cleaner for cleaning. The product may otherwise be damaged.
 - Do not use the product if the plastic components of the product are cracked or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

OPERATION IN DETAIL

Checking product and supplied package

Risk of damage!

If you open the packaging carelessly with a sharp knife or other pointed objects, the product can be damaged quickly. Be very careful when opening it.

- Remove the product from the packaging.
- Check if the delivery is complete.
- Check whether the product or the individual parts show any damage. If this is the case, do not use the product. Contact the hotline or e-mail address specified in this instruction manual.

Commissioning

Screw the **E27 socket** (1) of the product into a suitable, properly installed E27 lamp holder. Make sure that there is enough space for the product.

- Do not turn the socket too tightly to avoid damage to the lamp holder and the product.

The product can be switched on and off like a standard light bulb using the corresponding wall switch. For illumination, the product has a fixed **LED main spotlight** (3) and four **fold-out LED spotlights** (2).

TECHNICAL DATA

Item number	WLED0360
Power supply	85 - 265 V AC, 50/60 Hz
Light source type	LED
Light source power	16.0 W
Luminous flux	1.220 lm
Colour temperature	6,000 - 6,500 K
Lifetime	approx. 50,000 h
Point of use	Indoors
Protection class	IP20
Product material	PP + ABS
Dimensions (W x H x D)	190 x 78 x 190 mm
Weight	79 g
Colour	white

MAINTENANCE & CLEANING

! WARNING!

Risk of electric shock!

Improper handling of the product can lead to electric shocks.

- Carry out any cleaning work etc. in a de-energized state. To do this, switch off the circuit breaker and secure it (e.g., with a warning sign) against being switched on again.

Short circuit hazard!

Water or other liquids entering the housing can cause a short circuit.

- Never immerse the product in water or other liquids.
- Make sure that no water or other liquids get into the housing.

i NOTE!

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage to the product. Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas, and the like. These can damage the surfaces.

- Clean the product with a soft, dry cloth.
- If the product is stubbornly dirty, use a slightly damp cloth and a little mild detergent if necessary.
- Allow all parts to dry completely afterwards.

Disposal

Do not dispose of batteries or electric and electronic devices in the normal household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices, and batteries that are at the end of their useful life to the point of sale or public collection points that have been set up for this purpose. Legislation in the country of use stipulate the specific requirements regarding disposal. The symbol on the product, the user guide or the packaging indicates this legal requirement.

Disclaimer

Schwaiger GmbH does not accept any liability or warranty for damages that are sustained due to improper installation or mounting, improper use of the product or non-compliance with the safety instructions.

Manufacturer's information

Dear Customer, please contact our Technical Support if you need technical advice and your retailer is unable to help you.

Office Hours

(Technical Support in German)
Monday to Friday: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.



GÉNÉRALITÉS


Lire le mode d'emploi et le conserver.

Toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour l'achat de ce produit Schwaiger. Ce mode d'emploi appartient à ce produit. Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation. Ce mode d'emploi est destiné à vous aider à utiliser le produit. Lisez-le attentivement. Conservez-le en lieu sûr pendant toute la durée de vie du produit et remettez-le à l'utilisateur ou au propriétaire suivant. Vérifiez que le contenu du paquet est complet et assurez-vous qu'aucun élément ne manque ou est abîmé.

UTILISATION PRÉVUE

Le produit est exclusivement conçu pour l'éclairage à l'intérieur. Le produit est destiné à un usage privé uniquement et ne convient pas à un usage commercial. N'utilisez le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels.

Le produit en détail



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT !

Danger de choc électrique !

Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur excessive peut provoquer un choc électrique.

- Ne branchez le produit que si la tension du réseau électrique de votre foyer correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
- En cas de défaut visible, mettez immédiatement le produit hors service.
- N'ouvrez pas le boîtier, laissez les travaux de réparation au personnel qualifié. Contactez un atelier professionnel à cet effet. La responsabilité et la garantie sont exclues en cas de réparations, de raccordement incorrect ou d'opérations de maintenance incorrectes effectuées par vous-même.
- Pour les réparations, n'utilisez que des pièces qui correspondent aux spécifications de l'appareil d'origine. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques qui sont essentielles pour la protection contre les sources de danger.
- Ne submergez pas le produit dans l'eau.
- Tenez le produit à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne faites jamais fonctionner le produit dans des pièces humides ou sous la pluie.
- N'exposez pas le produit à la pluie ou à des conditions météorologiques extrêmes, par exemple des températures en-dessous de zéro, de la grêle, ou une chaleur extrême.
- Ne placez jamais le produit à un endroit où il peut tomber dans l'eau.
- Ne laissez aucun liquide pénétrer dans le produit et, si nécessaire, séchez soigneusement le produit avant de l'utiliser à nouveau.
- Veillez à ce que les enfants ne mettent pas d'objets dans le produit.
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, remplacez la lampe entière.

⚠ AVERTISSEMENT !

Dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées ayant des capacités physiques et mentales limitées) ou un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, les adolescents).

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y prendre en jouant et s'étouffer.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie !

- Un incendie peut résulter d'une manipulation incorrecte du produit.
- Ne faites pas fonctionner le luminaire avec un variateur externe ou un interrupteur électronique.
 - Tenez le produit éloigné de l'eau, d'autres liquides, des flammes nues et des surfaces chaudes.
 - Ne couvrez pas le produit avec des objets ou des vêtements.
 - Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou à proximité du produit.



RG 2 ATTENTION !

Rayonnement optique potentiellement dangereux ! Ne regardez pas longtemps dans la lampe lorsqu'elle est allumée. Cela peut entraîner des lésions oculaires !

- Ne regardez jamais une lampe à DEL allumée à une courte distance.
- Ne regardez jamais une lampe à DEL allumée avec une loupe ou un autre instrument optique.

i REMARQUE !

Risque de dommages !

- Une mauvaise manipulation du produit peut endommager celui-ci.
- Ne faites pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs violents.
 - N'installez jamais le produit sur ou à proximité de surfaces chaudes (par ex. Des plaques chauffantes).
 - Ne mettez pas le produit en contact avec des objets chauds.
 - N'exposez jamais le produit à une température élevée (chauffage, etc.) ou aux intempéries (pluie, etc.).
 - Ne jamais verser de liquide dans le produit.
 - Ne plongez jamais le produit dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyer. Cela pourrait endommager le produit.
 - N'utilisez pas le produit si les composants en plastique du produit sont fissurés ou déformés. Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

FONCTIONNEMENT EN DÉTAIL

Vérification du contenu de la livraison

Risque de dommages !

- Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, vous risquez d'endommager le produit. Faites très attention en l'ouvrant.
1. Sortez le produit de son emballage.
 2. Vérifiez que la livraison est complète.
 3. Vérifiez si le produit ou les pièces individuelles présentent des dommages. Si tel est le cas, n'utilisez pas le produit. Contactez la hotline ou l'adresse e-mail indiquée dans ce mode d'emploi.

Mise en service

Vissez le **socle E27** (1) du produit dans une douille de lampe E27 appropriée et correctement installée. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de place pour le produit.

- i** Ne tournez pas le socle trop fort afin d'éviter d'endommager la douille et le produit.

Le produit peut être allumé ou éteint comme une ampoule standard à l'aide de l'interrupteur mural correspondant.

Pour l'éclairage, le produit dispose d'un **spot principal à LED fixe** (3) ainsi que de quatre **spots à LED déplaçables** (2).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article	WLED0360
Alimentation électrique	85 - 265 V AC, 50/60 Hz
Type d'agent lumineux	LED
Puissance de la lampe	16 W
Flux lumineux	1.220 lm
Température de couleur	6.000 - 6.500 K
Durée de vie	environ 50.000 h
Lieu d'utilisation	Intérieur
Classe de protection	IP20
Matériau du produit	PP + ABS
Dimensions (L x H x P)	190 x 78 x 190 mm
Poids	79 g
Couleur	Blanc

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT !

Danger de choc électrique !

Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner des chocs électriques.

- Effectuez tous les travaux de nettoyage, etc. hors tension. Pour ce faire, coupez le disjoncteur du circuit électrique et protégez-le (par ex. avec un panneau d'avertissement) contre toute remise en marche.

Risque de court-circuit !

L'eau ou d'autres liquides ayant pénétré à l'intérieur du produit peuvent provoquer un court-circuit.

- N'immergez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides
- Veillez à protéger le produit contre toute pénétration d'eau ou d'autre liquide.

i REMARQUE !

Risque de dommages !

Une mauvaise manipulation du produit peut endommager celui-ci. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules rigides, etc. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces du produit.

1. Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
2. Pour les salissures tenaces, utilisez un chiffon légèrement humide et, si nécessaire, un peu de détergent doux.
3. Laissez ensuite le produit sécher complètement.

Élimination

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Le consommateur est légalement tenu de remettre les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles à la fin de leur vie utile aux points de collecte publics installés dans ce but ou au point de vente. Les aspects détaillés en sont réglementés par le droit applicable de chaque pays. Le symbole du produit, le mode d'emploi ainsi que l'emballage reportent expressément cette disposition.

Exclusion de responsabilité

Schwaiger GmbH décline toute responsabilité ou garantie pour des dommages résultant d'une installation ou d'un assemblage incorrect, d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect des instructions de sécurité.

Informations du fabricant

Chers clients, pour toute demande de conseil technique que votre revendeur n'a pas été en mesure de vous dispenser, contactez notre service d'assistance technique.

Horaires d'ouverture

(Assistance technique en langue allemande)
Du lundi au vendredi : de 08:00 à 17:00 heures




IN GENERALE

Leggere accuratamente prima dell'uso e conservare per una consultazione successiva. Le diamo il benvenuto e la ringraziamo per aver effettuato l'acquisto di questo prodotto Schwaiger. Queste istruzioni per l'uso appartengono a questo prodotto. Contiene importanti informazioni su come impostare e utilizzare il prodotto. Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di aiutarvi nell'uso del prodotto. Legga accuratamente le istruzioni per l'uso. Conservi la guida per tutta la durata del prodotto e le consegna all'eventuale successivo utilizzatore o proprietario. Verifichi che il contenuto sia completo e si accerti che non siano contenute parti difettose o danneggiate.

UTILIZZO PREVISTO

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione interna. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale. Usare il prodotto solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può provocare danni alla proprietà.

Il prodotto in dettaglio



ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA E DI AVVERTIMENTO

! AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica!

- Un'installazione elettrica non corretta o una tensione di rete eccessiva possono causare scosse elettriche.
- Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della vostra casa corrisponde a quella indicata sulla targhetta.
- Non utilizzare il prodotto se vi sono danni.
- Se viene rilevato un difetto, mettere il prodotto fuori servizio immediatamente.
- Non aprire l'involucro, lasciare i lavori di riparazione a personale qualificato. Contattate a tal fine un'officina specializzata. La responsabilità e i diritti di garanzia sono esclusi in caso di riparazioni effettuate da voi stessi, di collegamento non corretto o di funzionamento non corretto.
- Per le riparazioni, utilizzare solo parti che corrispondono ai dati originali dell'unità. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche essenziali per la protezione contro le fonti di pericolo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Non utilizzare mai il prodotto in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Non esporre il prodotto alla pioggia o a condizioni atmosferiche estreme, ad esempio temperature sotto lo zero, grandine, calore estremo.
- Non mettere mai il prodotto in un luogo in cui possa cadere in acqua.
- Non lasciar penetrare alcun liquido nel prodotto e, se necessario, asciugare accuratamente il prodotto prima di riutilizzarlo.
- Assicurarsi che i bambini non mettano oggetti nel prodotto.
- La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; Quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita.

! WARNING!

Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad es. disabili parziali, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e competenza (ad es. bambini più grandi).

- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Non permettere ai bambini di giocare con il film protettivo dell'imballaggio. I bambini possono rimanere intrappolati mentre giocano e soffocare.

! AVVERTENZA!

Pericolo d'incendio!

- L'uso improprio del prodotto può provocare un incendio.
- Non far funzionare l'apparecchio con un dimmer esterno o un interruttore elettronico.
 - Tenere il prodotto lontano da acqua, altri liquidi, fiamme libere e superfici calde.
 - Non coprire il prodotto con oggetti o indumenti.
 - Non collocare fonti di fiamme libere, come candele accese, sopra o vicino al prodotto.



RG 2 ACHTUNG!

- Pericolo dovuto all'alta intensità luminosa! Non guardare la lampada quando è accesa per un periodo di tempo prolungato. Questo può portare a danni agli occhi!
- Non guardare mai una lampada a LED accesa da una breve distanza.
- Non guardare mai una lampada a LED accesa con una lente d'ingrandimento o un altro strumento ottico.

! NOTA!

Pericolo di danni!

Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto.

- Non far cadere il prodotto e non esporlo ad urti violenti.
- Non smontare mai il prodotto su o in prossimità di superfici calde (ad es. piatti caldi).
- Non portare il prodotto a contatto con oggetti caldi.
- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o alle intemperie (pioggia, ecc.).
- Non versare mai liquidi nel prodotto.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o usare un pulitore a vapore per pulirlo. In caso contrario, il prodotto potrebbe essere danneggiato.
- Non utilizzare il prodotto se i componenti in plastica del prodotto sono incrinati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con pezzi di ricambio originali adatti.

OPERAZIONE IN DETTAGLIO

Controllo del contenuto della consegna

Pericolo di danni!

Se si apre la confezione incautamente con un coltello affilato o un altro oggetto appuntito, si può danneggiare il prodotto.

Fate molta attenzione quando lo aprite.

- Rimuovere il prodotto dalla confezione.
- Controllare che la consegna sia completa.
- Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiate. Se è così, non usare il prodotto. Contattare la hotline o l'indirizzo e-mail indicato in queste istruzioni per l'uso.

Messa in servizio

Avvitare la **base E27** (1) del prodotto in una presa per lampada E27 adatta e correttamente installata. Assicuratevi che ci sia abbastanza spazio per il prodotto.

- Non girare troppo la base per evitare di danneggiare la presa e il prodotto.

Il prodotto può essere acceso e spento come una lampadina standard utilizzando l'interruttore a muro corrispondente.

Per l'illuminazione, il prodotto ha un faretto principale a LED fisso (3) e quattro faretti a LED pieghevoli (2).

DATI TECNICI

Codice articolo	WLED0360
Alimentazione di tensione	85 – 265 V AC, 50/60 Hz
Tipo di lampada	LED
Potenza illuminante	16 W
Flusso luminoso	1.220 lm
Temperatura di colore	6.000 – 6.500 K
Vita di servizio	ca. 50.000 ore
Luogo di utilizzo	Area interna
Classe di protezione	IP20
Materiale del prodotto	PP + ABS
Dimensioni (L x A x P)	190 x 78 x 190 mm
Peso	79 g
Colore	Bianco

MANUTENZIONE E PULIZIA

! AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica!

- L'uso improprio del prodotto può portare a scosse elettriche.
- Eseguire qualsiasi lavoro di pulizia ecc. in uno stato di assenza di tensione. Per fare questo, spegnere l'interruttore e assicurarlo (per esempio con un cartello di avvertimento) contro la riaccensione.

Pericolo di corto circuito!

L'acqua o altri liquidi penetrati nella custodia possono causare un corto circuito.

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che non entrino acqua o altri liquidi nella custodia.

! NOTA!

Pericolo di danni!

- Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon, o oggetti affilati o metallici per la pulizia come coltelli, spatole dure e simili.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
 - In caso di sporco persistente, utilizzare un panno leggermente umido e, se necessario, un po' di detersivo delicato.
 - Lasciare asciugare completamente tutte le parti in seguito.

Smaltimento

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto per legge a restituire apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie al termine della loro vita utile ai centri di raccolta pubblici appositamente realizzati o a riconsegnarle al centro di vendita. I dettagli sono regolamentati dalle leggi vigenti a livello nazionale. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione riporta espressamente tale indicazioni.

Esclusione di responsabilità

Schwaiger GmbH non si assume alcuna responsabilità né garanzia in relazione a danni derivanti da un'installazione o da un montaggio non corretti o derivanti dall'utilizzo improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle avvertenze in materia di sicurezza.

Informativa del produttore

Gentile cliente, qualora il vostro rivenditore non potesse aiutarvi, per un consulto tecnico può rivolgersi al nostro servizio di assistenza.

Orari

(servizio di assistenza in lingua tedesca) Da lunedì a venerdì: 08:00 - 17:00



INFORMACIÓN GENERAL


Lectura y almacenamiento del manual de instrucciones.

Enhorabuena y muchas gracias por la compra de este producto de Schwaiger. Este manual de instrucciones pertenece a este producto. Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el manejo. Este manual de usuario tiene por objeto ayudarle a utilizar el producto. Lea detenidamente las instrucciones de uso. Consérvelas durante toda la vida útil del producto y facilítelas a subsiguientes usuarios o propietarios. Compruebe que el contenido está íntegro y asegúrese de que no incluya piezas defectuosas o dañadas.

USO PREVISTO

Este producto está destinado únicamente a la iluminación interior. El producto está destinado únicamente a un uso privado y no es adecuado para un uso comercial. Utilice el producto únicamente como se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales.

Detalles del producto



1	Base E27
2	4 focos LED desplegables
3	1 foco principal LED

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIA

⚠️ **iADVERTENCIA!**

iPeligro de descarga eléctrica!

Una instalación eléctrica incorrecta o una tensión de red excesiva pueden provocar una descarga eléctrica.

- Conecte el producto sólo si el voltaje de la red eléctrica de su hogar coincide con el especificado en la placa de características.
- No utilice el producto si presenta daños visibles
- Ponga el producto fuera de servicio inmediatamente si se detecta un defecto.
- No abra la carcasa. Solo debe hacerlo personal especializado. Para ello, diríjase a un taller especializado. Los derechos de responsabilidad y garantía quedan excluidos en caso de que efectúe reparaciones por su cuenta, conecte el producto incorrectamente o no respete las instrucciones de manejo.
- En caso de reparación solo se pueden usar piezas que coincidan con los datos del producto originales. En este producto existen piezas eléctricas y mecánicas imprescindibles para la protección frente a ciertos peligros.
- Nunca sumerja el producto en agua.
- Mantenga el producto alejado de las llamas y las superficies calientes.
- No utilice el producto en habitaciones húmedas ni bajo la lluvia.
- No utilice el producto bajo la lluvia ni en condiciones meteorológicas extremas, como temperaturas bajo cero, granizo o calor extremo.
- Nunca coloque el producto de manera que pueda caer en el agua.
- Asegúrese de que ningún líquido llega al producto y, en caso contrario, séquelo bien antes de volver a encenderlo.
- Asegúrese de que los niños no introducen objetos extraños en el producto.
- La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable; Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, sustituya toda la lámpara.

⚠️ **iADVERTENCIA!**

Peligros para los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, los discapacitados parciales, las personas mayores con capacidades físicas y mentales reducidas) o la falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, los adolescentes).

- Los niños no deben jugar con el producto.
- No permita que los niños jueguen con el embalaje. Los niños podrían verse atrapados y ahogarse.

⚠️ **iADVERTENCIA!**

iPeligro de incendio!

- La manipulación incorrecta del producto puede provocar un incendio.
- No haga funcionar la luminaria con un atenuador externo o un interruptor electrónico.
- Mantenga el producto alejado del agua, de otros líquidos, de llamas abiertas y de superficies calientes.
- No cubra el producto con objetos o ropa.
- No colocar fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre o cerca del producto.



RG 2 ¡CUIDADO!

iRadiación óptica potencialmente peligrosa! No mire a la lámpara durante mucho tiempo durante la operación. ¡Puede ser dañino para los ojos!

- No mire nunca la lámpara encendida desde distancias cortas.
- No observe nunca la lámpara LED cuando esté encendida con una lupa ni otros instrumentos ópticos.

ⓘ **NOTA!**

iPeligro de daños!

El manejo incorrecto del producto puede ocasionar daños materiales.

- No deje caer el producto ni lo someta a fuertes sacudidas.
- No coloque el producto cerca de superficies calientes ni sobre ellas (p. ej. fogones).
- No poner el producto en contacto con objetos calientes.
- No esponja nunca el producto a temperaturas elevadas (calefacción, etc.) ni a condiciones meteorológicas (lluvia, etc.).
- No introduzca líquidos en el producto.
- Para limpiar el producto, no lo sumerja jamás en agua ni utilice limpiadores de vapor. De lo contrario, el producto podría sufrir daños.
- Deje de utilizar el producto si los elementos de plástico presentan grietas o fisuras, o si se han deformado. Sustituya las piezas dañadas solo por recambios originales.

OPERACIÓN EN DETALLE

Compruebe el producto y el alcance de la entrega

iPeligro de daños!

El producto puede dañarse fácilmente si se abre el paquete por descuido con un cuchillo u otro objeto afilado.

- Extreme las precauciones al abrir.
1. Saque el producto del envase.
 2. Compruebe que la entrega está completa.
 3. Compruebe si el producto o los componentes individuales están dañados. En este caso, no utilice el producto. Póngase en contacto con la línea de atención al cliente o la dirección de correo electrónico indicada en este manual de usuario.

Puesta en marcha

Atornille la **base E27** (1) del producto en un casquillo de lámpara E27 adecuado y correctamente instalado. Asegúrese de que hay espacio suficiente para el producto.

- ⓘ No gire la base con demasiada fuerza para evitar que se dañe el enchufe y el producto.

El producto puede encenderse y apagarse como una bombilla estándar mediante el correspondiente interruptor de pared.

Para la iluminación, el producto cuenta con un **foco principal LED fijo** (3) y cuatro **focos LED desplegables** (2).

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	WLED0360
Alimentación eléctrica	85 - 265 V AC, 50/60 Hz
Tipo de lámpara	LED
Potencia luminica	16 W
Flujo luminoso	1.220 lm
Temperatura de color	6.000 - 6.500 K
Duración de la vida útil	aprox. 50.000 h
Ubicación	Interior
Clase de protección	IP20
Material del producto	PP + ABS
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	190 x 78 x 190 mm
Peso	79 g
Color	Blanco

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠️ **iADVERTENCIA!**

iPeligro de descarga eléctrica!

La manipulación incorrecta del producto puede provocar descargas eléctricas.

- Realice los trabajos de limpieza, etc., sin tensión. Para ello, desconecte el disyuntor y asegúrelo (por ejemplo, con una señal de advertencia) para que no se vuelva a conectar.

iPeligro de cortocircuito!

En el caso de que agua u otros líquidos entren en la carcasa, podría producirse un cortocircuito.

- No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.
- Asegúrese de que ni agua ni ningún otro líquido entran en la carcasa.

ⓘ **NOTA!**

iPeligro de daños!

El manejo incorrecto del producto puede ocasionar daños materiales.

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal o nailon, ni ningún otro objeto de limpieza afilado o metálico como cuchillos, espátulas duras y similares. Podrían dañar la superficie.
1. Limpie el producto con un paño suave y seco.
 2. En caso de suciedad resistente, utilice un paño ligeramente humedecido y, de ser necesario, un detergente suave.
 3. A continuación, deje que todas las piezas se sequen por completo.

Eliminación



Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no se deben eliminar con la basura doméstica. El consumidor está legalmente obligado a depositar los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, al final de su vida útil en los puntos públicos de recogida establecidos a tal efecto o a devolverlos en el punto de venta. Los pormenores al respecto se regulan en la correspondiente legislación nacional. El símbolo que aparece en el producto, el manual de instrucciones o en el embalaje hace referencia esta disposición.

Exención de responsabilidad

Schwaiger GmbH declina toda responsabilidad y garantía por aquellos años que resulten de una instalación o montaje incorrectos, así como de un uso inadecuado del producto o de un incumplimiento de las indicaciones de seguridad.

Información del fabricante

Estimado cliente: En caso de que necesite asesoramiento técnico y su distribuidor especializado no pueda ayudarle, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro servicio técnico.

Horario de oficina

(servicio técnico en alemán) De lunes a viernes: 8:00-17:00 horas



ALGEMEEN

Bedieningshandleiding lezen en bewaren.

Hartelijk gelukgewenst en hartelijk dank voor de aankoop van dit Schwaiger-product. Deze bedieningshandleiding hoort bij deze product.


De handleiding bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het onderhoud. Deze bedieningshandleiding biedt ondersteuning bij de omgang met het product. Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding gedurende de volledige levensduur van het product en geef deze door aan de volgende gebruiker of bezitter. Controleer de inhoud op volledigheid en verzeker u ervan dat er geen ontbrekende of beschadigde onderdelen in zitten.

BEOOGD GEBRUIK

Het product is uitsluitend ontworpen voor binnenverlichting.

Het product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade.

Het product in detail



1	E27 fitting
2	4x uitklapbare LED-spots
3	1x LED hoofdspot

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

! WAARSCHUWING!

Stroomslaggevaar!

Foutieve elektrische installatie of te hoge netspanning kunnen elektrische schokken tot gevolg hebben.

- Sluit het product alleen aan als de netspanning in uw huishouden overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
- Gebruik het product niet als het zichtbare schade heeft.
- Als een defect wordt ontdekt, moet het product onmiddellijk uit gebruik worden genomen.
- Open de behuizing niet, maar laat reparatiewerkzaamheden doen door vakkundige personen. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde reparateur. Bij eigenmachtig uitgevoerde reparaties, ondeskundig aansluiten of een onjuiste bediening wijst de fabrikant c.q. distributeur/verkoper iedere aansprakelijkheid van de hand en zijn aanspraken op garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt, die overeenkomen met de oorspronkelijke apparaatspecificaties. Dit product bevat elektrische en mechanische onderdelen, die noodzakelijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Dompel het apparaat in geen geval onder in water.
- Houd het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Gebruik het product nooit in vochtige ruimten of in de regen.
- Stel het product niet bloot aan regen of extreme weersomstandigheden, zoals temperaturen onder het vriespunt, hagel of extreme hitte.
- Plaats het product nooit zo, dat het in water kan vallen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het product terecht komen en droog het product zo nodig goed af voordat u het weer in gebruik neemt.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in het product steken.
- De lichtbron van het product kan niet worden vervangen; na afloop van de levensduur van de lichtbron dient het gehele product vervangen te worden.

! WAARSCHUWING!

Gevaar voor kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens (bijvoorbeeld door een handicap of bij verminderde fysieke of mentale vermogens bij ouderdom) of onvoldoende ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Laat kinderen niet met het verpakkingsfolie spelen. Kinderen kunnen er bij het spelen verstrikt in raken en stikken.

! WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Door een onvakkundige omgang met het product kan brand ontstaan.

- Gebruik de armatuur niet met een externe dimmer of elektronische schakelaar.
- Houd het product uit de buurt van water, andere vloeistoffen, open vuur en hete oppervlakken.
- Dek het product niet af met voorwerpen of kleding.
- Zet geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen op of in de directe nabijheid van het product.



RG 2 VOORZICHTIG!

Gevaar door grote lichtsterkte! Kijk niet gedurende langere tijd in de lamp wanneer deze aan staat. Dit kan leiden tot oogletsel!

- Kijk nooit dievan dichtbij in een brandende ledlamp.
- Kijk nooit met een vergrootglas of andere optische instrumenten in een brandende ledlamp.

! AANWIJZING!

Risico op schade!

Door een ondeskundige omgang met het product kan dit beschadigd raken.

- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke trillingen.
- Stel het product in geen geval op in de buurt van hete oppervlakken of voorwerpen (bijv. kookplaten).
- Breng het product niet in contact met hete voorwerpen.
- Stel het product in geen geval bloot aan hoge temperaturen (verwarming etc.) of ongunstige weersinvloeden (regen etc.).
- Laat in geen geval vloeistoffen in het product lopen.
- Dompel het product in geen geval onder in water om het reinigen en gebruik hier ook nooit een stoomreiniger voor. Het product kan anders beschadigd raken.
- Gebruik het product niet langer, als de kunststof delen van het product scheuren of barsten vertonen of vervormd zijn. Vervang beschadigde onderdelen uitsluitend door passende, originele vervangende onderdelen.

DE BEDIENING IN DETAIL

Controleer product en omvang van de levering

Risico op schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of een ander puntig voorwerp, kan het product snel beschadigd raken.

- Wees heel voorzichtig bij het openen.
1. Neem het product uit de verpakking.
 2. Controleer of de levering compleet is.
 3. Controleer of er schade is aan het product of de afzonderlijke onderdelen. Als dit het geval is, gebruik het product dan niet. Neem contact op met de hotline of het e-mailadres die in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld.

Inbedrijfname

Schroef de **E27 fitting** (1) van het product in een geschikte, goed geïnstalleerde E27 lampfitting. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is voor het product.

- Draai de voet niet te strak om schade aan het stopcontact en het product te voorkomen.

Het product kan net als een gewone gloeilamp worden in- en uitgeschakeld met de bijbehorende wandschakelaar.

Voor de verlichting heeft het product een vaste **LED-hoofdspot** (3) en vier **uitklapbare LED-spots** (2).

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	WLED0360
Spanningsvoorziening	85 - 265 V AC, 50/60 Hz
Lamptype	LED
Lichtopbrengst	16 W
Lichtstroom	1.220 lm
Kleurtemperatuur	6.000 - 6.500 K
Levensduur	ongeveer 50.000 uur
Plaats van gebruik	Binnenruimte
Beschermingsklasse	IP20
Productmateriaal	PP + ABS
Afmetingen (B x H x D)	190 x 78 x 190 mm
Gewicht	79 g
Kleur	Wit

ONDERHOUD & REINIGING

! WAARSCHUWING!

Stroomslaggevaar!

Onjuiste behandeling van het product kan leiden tot elektrische schokken.

- Voer schoonmaakwerkzaamheden e.d. in spanningsloze toestand uit. Schakel daartoe de stroomonderbreker uit en beveilig deze (b.v. met een waarschuwingbord) tegen herin-schakelen.

Kortsluitingsgevaar!

Als er water of een andere vloeistof in de behuizing binnendringt, kan er kortsluiting ontstaan.

- Dompel het product nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing binnendringen.

! AANWIJZING!

Risico op schade!

Door een ondeskundige omgang met het product kan dit beschadigd raken.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon haren of scherpe of metalen voorwerpen, zoals messen, harde spatels en dergelijke om het product schoon te maken. Hierdoor kunnen de oppervlakten beschadigd raken.

1. Reinig het product met een schone, droge doek
2. Gebruik bij hardnekkige verontreinigingen op het product een licht bevochtigde doek en eventueel een beetje mild afwasmiddel.
3. Laat alle onderdelen daarna helemaal drogen.

Afgedankte elektrische apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!



Elektrische en elektronische toestellen alsook batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval verwerkt worden. De verbruiker is wettelijk verplicht, elektrische en elektronische toestellen alsook batterijen bij het einde van hun levensduur terug te bezorgen aan de daarvoor ingerichte, publieke inzamelplaatsen of aan de verkoopplaatsen. Bijzonderheden hierover worden geregeld door de respectievelijke nationale wetgeving. Het symbool op het product, de bedieningshandleiding resp. de verpakking verwijst naar deze bestemming.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Schwaiger GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en garantie voor schade die resulteert uit ondeskundige installatie of montage alsook ondeskundig gebruik van het product of een niet naleven van de veiligheidsinstructies.

Fabrikanteninformatie

Geachte klant, indien u technisch advies nodig heeft en uw vakhandelaar u niet kan helpen, gelieve onze technische ondersteuning te contacteren.

Kantooruren

Technische ondersteuning in het Duits) Maandag tot vrijdag: 08:00 - 17:00 uur



OGÓLNE


Przeczytać i zachować instrukcję obsługi.

Serdce gratulacje i podziękowania za zakup tego produktu Schwaiger. Niniejsza instrukcja obsługi powinna pomóc ci w korzystaniu i obsłudze niniejszego produktu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. W trakcie całego okresu użytkowania produktu należy przechowywać instrukcję i przekazywać ją kolejnym użytkownikom lub właścicielom. Sprawdzić, czy zawartość jest kompletna i upewnić się, że nie ma żadnych nieprawidłowych ani uszkodzonych części.

UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlania wnętrz. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego. Produkt należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia



1	Podstawa E27
2	4x rozkładane reflektory LED
3	1x główny reflektor LED

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wadliwa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Produkt należy podłączyć tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe w gospodarstwie domowym jest zgodne ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli ma on widoczne uszkodzenia.
- W przypadku wykrycia usterki należy natychmiast wycofać produkt z eksploatacji.
- Nie otwierać obudowy samodzielnie, lecz powierzyć naprawę wykwalifikowanemu personelowi. W tym celu należy skontaktować się z profesjonalnym warsztatem. Samodzielnie przeprowadzanie napraw, nieprofesjonalne podłączenie lub nieprawidłowa obsługa skutkują wyłączeniem możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
- Do napraw wykorzystywać wolno jedynie części zgodne z pierwotnymi danymi urządzenia. W niniejszym produkcie zamontowano części elektryczne i mechaniczne niezbędne do ochrony przed źródłami niebezpieczeństwa.
- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie.
- Trzymać produkt z dala od źródeł otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Nigdy nie korzystać z produktu w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub podczas deszczu.
- Nie wystawiać produktu na działanie deszczu ani ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak np. ujemne lub nadmiernie wysokie temperatury czy też grad.
- Nie narażać produktu na potencjalne niebezpieczeństwo wpadnięcia do wody.
- Uważać, aby do wnętrza produktu nie przedostał się jakikolwiek płyn, a w razie potrzeby przed ponownym uruchomieniem dokładnie go osuszyć.
- Uważać, aby dzieci nie wkładali do wnętrza produktu żadnych przedmiotów.
- Źródło światła w tej lampie jest niewymienne; Gdy źródło światła osiągnie swój kres żywotności, należy wymienić całą lampę.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej (na przykład częściowo niepełnosprawnych, starszych osób z ograniczeniem sprawności fizycznej) i umysłowej) albo brakiem doświadczenia i wiedzy (na przykład starsze dzieci).

- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Folia opakowaniowa nie jest zabawką. Zabawa nią grozi zaplątaniem i uduszeniem.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru!

Niewłaściwa obsługa produktu może grozić pożarem.

- Oprawa nie może być zasilana z zewnętrznego ściemniacza lub przełącznika elektronicznego.
- Produkt trzymać z dala od wody i innych płynów, a także otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Nie osłaniać go przedmiotami ani elementami odzieży.
- Na produkcie ani w jego pobliżu nie umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak na przykład palące się świece.



RG 2 OSTRZEŻENIE!

Możliwe niebezpieczne promieniowanie optyczne! Podczas pracy nie należy patrzeć w lampę przez dłuższy czas. Może być szkodliwy dla oczu!

- Nigdy nie wpatrywać się w świecącą lampę LED z niewielkiej odległości.
- Nigdy nie wpatrywać się w świecącą lampę LED przy użyciu lupy lub innych instrumentów optycznych.

ⓘ UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

- Niewłaściwa obsługa produktu może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy upuszczać produktu ani narażać go na silne wstrząsy.
- Nigdy nie umieszczać produktu na gorących powierzchniach, takich jak np. płyty grzewcze, ani w ich pobliżu.
- Produkt nie może mieć styczności z gorącymi częściami.
- Nigdy nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur (grzejnik itp.) lub warunków pogodowych (deszcz itp.).
- Nie wlewać do niego płynów.
- W celu oczyszczenia produktu nigdy nie zanurzać go w wodzie i nie używać myjek parowych. W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
- Z produktu nie należy korzystać, jeżeli jego części wykonane z tworzywa sztucznego mają pęknięcia lub rysy albo uległy odkształceniom. Uszkodzone elementy wymieniać jedynie na odpowiednie, oryginalne części zamienne.

SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Sprawdź produkt i zakres dostawy

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nieostrożne otwarcie opakowania ostrym nożem lub innym ostro zakończonym przedmiotem może spowodować szybkie uszkodzenie produktu.

Zachowaj szczególną ostrożność przy otwieraniu.

1. Wyjąć produkt z opakowania.
2. Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.
3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W takim przypadku nie należy stosować produktu. Skontaktuj się z infolinią lub adresem e-mail podanym w niniejszej instrukcji obsługi.

Uruchomienie

Wkręć **podstawę E27** (1) produktu w odpowiednie, prawidłowo zainstalowane gniazdo lampy E27. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na produkt.

- ⓘ Nie należy przekręcać podstawy zbyt mocno, aby nie uszkodzić gniazda i produktu.

Produkt można włączać i wyłączać jak zwykłą żarówkę za pomocą odpowiedniego przełącznika ściennego.

W celu zapewnienia oświetlenia produkt jest wyposażony w stały **reflektor główny LED** (3) oraz cztery **rozkładane reflektory punktowe LED** (2).

DANE TECHNICZNE

Numer artykułu	WLED0360
Zasilanie	85 - 265 V AC, 50/60 Hz
Typ żarówki	LED
Moc żarówek	16 W
Strumień świetlny	1.220 lm
Temperatura barwowa	6.000 - 6.500 K
Trwałość	ca. 50.000 godz.
Miejsce stosowania	obszar wewnętrzny
Klasa ochronności	IP20
Materiał produktu	PP + ABS
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	190 x 78 x 190 mm
Masa	79 g
Kolor	Biały

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wnikająca do obudowy woda lub inne cieczki mogą spowodować zwarcie.

- Wszelkie prace porządkowe itp. należy wykonywać w stanie beznapięciowym. W tym celu należy wyłączyć wyłącznik automatyczny i zabezpieczyć go (np. tabliczką ostrzegawczą) przed ponownym włączeniem.

Niebezpieczeństwo zwarcia!

Wnikająca do obudowy woda lub inne cieczki mogą spowodować zwarcie.

- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczkach.
- Uważać, aby do obudowy nie przedostała się woda lub inne cieczki.

ⓘ UWAGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwa obsługa produktu może spowodować jego uszkodzenie.

Nie stosować agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych przedmiotów do czyszczenia, takich jak noże, ostre szpatułki itp. Mogą bowiem spowodować uszkodzenie powierzchni.

1. Czyścić produkt miękką, suchą ściereczką.
2. Razie uporczywych zanieczyszczeń produktu użyć lekko zwilżonej ściereczki i ew. niewielkiej ilości łagodnego płynu do mycia naczyń.
3. Następnie pozostawić wszystkie części do pełnego wyschnięcia.

Utylizacja



Nie usuwać baterii ani urządzeń elektrycznych i elektronicznych ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany przez prawo do oddawania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii do punktu sprzedaży lub publicznych punktów zbiórki, specjalnie zorganizowanych w tym celu. Szczegóły utylizacji są regulowane przez przepisy w kraju użytkowania. Ten symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje na ten wymóg prawny.

Wykluczenie odpowiedzialności

Schwaiger GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na uszkodzenia wynikające z niewłaściwej instalacji lub montażu oraz nieodpowiedniego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa.

Informacja producenta

Szanowny Kliencie, jeżeli potrzebne są porady techniczne, a sprzedawca nie jest w stanie pomóc, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego.

Godziny pracy

(Pomoc techniczna w języku polskim)
od poniedziałku do piątku: godz. 08:00 - 17:00

