

PRIMASTER

Heizlüfter

Modell: FH104T-S

EAN: 4333692670906



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Bedienungsanleitung

Achtung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, Händigen Sie bitte die Bedienungsanleitung unbedingt mit aus.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Nicht für gewerbliche Zwecke verwenden.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät.
2. Gerät gegebenenfalls fertig montieren (s. Abschnitt Montage).
3. Überprüfen Sie ob das Gerät mit Ihrer örtlichen elektrischen Spannung betrieben werden kann.
4. Nur an ordnungsgemäß installierten Steckdosen betreiben.
5. Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung das komplette Gerät auf Beschädigungen.
6. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht betrieben werden, sondern muss entweder entsorgt, oder fachgerecht repariert werden.
7. Dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Fläche oder gegebenenfalls an einer Wand befestigt benutzen.

8. Um die Brandgefahr zu mindern, sind Textilien, Vorhänge und alle brennbaren Stoffe mindestens 1 m vom Luftaustritt fernzuhalten.
9. Das Gerät nie Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
10. Das Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden.
11. Nur in ausgeschaltetem Zustand den Netzstecker ziehen oder einstecken.
12. Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
13. Niemals Gegenstände durch die Lüftungsgitter stecken.
14. **WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden 
15. Dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.
16. Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
17. Vorsicht: Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden.
18. Wenn sie das Gerät nicht betreiben muss der Netzstecker gezogen werden.
19. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
20. Wenn die **Netzanschlussleitung** dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
21. Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes lassen.
22. Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
23. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Beaufsichtigung ist sichergestellt.
24. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die **Wartung durch den Benutzer** durchführen.
25. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

26. Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

27. Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.



NICHT ABDECKEN! Abdecken verursacht Brandgefahr!



Nutzung nur für den Innenbereich

3. Technische Daten

Produktbeschreibung	Heizlüfter mit Überhitzungsschutz, und Kippschutzschalter
Modellnummer	FH104T-S
Spannungsangabe	220-240V ~ 50-60 Hz
Schutzklasse 2	
Jahresnutzungsgrad	≥ 36%
Art der Wärmeabgabe	Lüfter
Heizstufen	900-1000W / 1800-2000W
Leistungsaufnahme	1800-2000W

Modelbezeichnung		Heizlüfter FH104T-S			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,8-2,0	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,9	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	2,0	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	Nein
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	0,00	kW	Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	0,00	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Im Bereitschaftszustand	e_{lSB}	0,00	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Ja
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein

	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein
	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
	mit Fernbedienungsoption	Nein
	mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
	mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
	mit Schwarzkugelsensor	Nein
Kontaktangaben	Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstr.8 66333 Völklingen www.globus-baumarkt.de	

Das Gerät verfügt über einen Überhitzungs- und Kippschutz. Bei Überhitzung, oder wenn es gekippt wird, schaltet das Gerät automatisch ab.

4. Montage

Der Heizlüfter ist betriebsbereit montiert.

5. Inbetriebnahme

1. Lüftungsgitter
2. Thermostatschalter
3. Netzschalter
4. Kontrollleuchte
5. Sicherheits-Kipp-Schalter



Gerät auf einen ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund stellen.
 Netzschalter auf 0 stellen.
 Anschlusskabel mit der Steckdose verbinden.
 Netzschalter auf gewünschte Stufe stellen.

 Nur Lüfterrad ohne Heizfunktion

- Stufe I 1000 W
- Stufe II 2000 W

Den Thermostatknopf auf max. Stellung drehen.

Ist die gewünschte Raumtemperatur erreicht, den Thermostatknopf soweit zurückdrehen, bis sich der Heizlüfter abschaltet.
Das Gerät hält nun automatisch die eingestellte Raumtemperatur.

6. Reinigung

Das Gerät bitte regelmäßig reinigen.
Bei Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen.
Gerät ausreichend abkühlen lassen.
Lüftungsgitter immer staubfrei halten.
Nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.

7. Entsorgungshinweise

WICHTIGE HINWEISE

Gültig nur für Deutschland
Valable uniquement en Allemagne
Alleen geldig in Duitsland

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter:

<https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch

geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 93585349 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zechenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien

geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden
 - EXPLOSIONSGEFAHR
- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr.8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

PRIMASTER

Radiateur soufflant

Modèle : FH104T-S

Code EAN : 4333692670906



Ce produit convient uniquement à des espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle.

Notice d'utilisation

Attention : Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'allumer l'appareil et la conserver afin de pouvoir la consulter ultérieurement. Si vous deviez un jour transmettre le produit à une autre personne, veuillez également lui donner la notice.

1. Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles.

2. Consignes de sécurité générales

1. Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil.
2. Le cas échéant, assemblez l'appareil complètement (voir partie « Assemblage »).
3. Vérifiez que l'appareil est compatible avec la tension électrique de votre réseau local.
4. Utilisez l'appareil uniquement avec des prises de courant conformes à la réglementation.
5. Vérifiez l'intégralité de l'appareil avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'il ne présente pas la moindre détérioration.
6. N'utilisez pas l'appareil s'il est détérioré. Jetez-le ou faites-le réparer dans les règles de l'art.
7. Cet appareil de chauffage doit être fixé sur une surface horizontale solide ou le cas échéant sur un mur.

8. Tenez tout tissu, rideau et matériau inflammable à au moins 1 m de la sortie d'air afin de prévenir tout risque d'incendie.
9. N'éteignez en aucun cas l'appareil avec de l'eau ou avec d'autres liquides.
10. Utilisez l'appareil uniquement en intérieur et dans un endroit sec.
11. Branchez et débranchez l'appareil uniquement s'il est éteint.
12. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
13. N'introduisez pas le moindre objet dans la grille d'aération.
14. **AVERTISSEMENT** : ne recouvrez pas l'appareil de chauffage afin d'éviter toute surchauffe. 
15. N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
16. Ne posez pas l'appareil de chauffage juste en dessous d'une prise murale.
17. Avertissement : l'appareil peut devenir brûlant lorsqu'il fonctionne.
18. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
19. Toutes les réparations doivent être réalisées par des spécialistes qualifiés.
20. Si le **câble d'alimentation** de l'appareil est abîmé, faites-le remplacer par le fabricant, par son service après-vente ou par un professionnel qualifié afin d'écartier tout danger.
21. Ne laissez pas d'enfants sans surveillance à proximité de l'appareil.
22. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et sous surveillance permanente.
23. N'utilisez pas l'appareil de chauffage dans de petites pièces occupées par des personnes qui ne peuvent pas quitter les lieux seules à moins qu'une surveillance continue puisse être assurée.
24. Les enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sont uniquement autorisés à allumer ou éteindre l'appareil sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont été informés de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, s'ils ont compris les risques pouvant résulter de cette utilisation et à condition que l'appareil soit placé ou installé à son lieu d'utilisation habituel. Il est interdit aux enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans de brancher la fiche dans la prise de courant, de régler l'appareil, de nettoyer l'appareil et/ou d'en **effectuer tout entretien initié par l'utilisateur**.
25. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dotées de facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant d'une expérience et de connaissances limitées dans la mesure où ceux-ci sont sous surveillance ou ont été informés de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et où ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ou effectuer tout entretien initié par l'utilisateur sans surveillance.

26. Avertissement : certaines pièces de cet article peuvent devenir brûlantes et causer des brûlures. Usez de la plus grande prudence en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

27. N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé.



NE COUVREZ PAS L'APPAREIL ! Le recouvrir entraîne un risque d'incendie.



Appareil réservé à un usage intérieur.

3. Caractéristiques techniques

Description du produit	Radiateur soufflant avec protection contre la surchauffe et système antibasculement
Numéro de modèle	FH104T-S
Tension	220-240 V 50-60 Hz
Classe de protection 2	
Taux d'utilisation annuel	≥ 36 %
Mode de diffusion de la chaleur	Soufflerie
Puissance de chauffage Consommation	900-1 000 W/1 800-2 000 W 1 800-2 000 W

Nom du modèle		Radiateur soufflant FH104T-S			
Données	Symbole	Valeur	Unité	Données	Unité
Puissance calorifique				Uniquement pour les appareils de chauffage à accumulateur conçus pour chauffer une seule pièce : système de réglage de la température (un seul choix possible)	
Puissance calorifique moyenne	P_{nom}	1,8-2,0	kW	Réglage thermique manuel avec un thermostat intégré	Non
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P_{min}	0,9	kW	Réglage thermique manuel avec réception d'informations sur la température ambiante et/ou extérieure	Non
Puissance calorifique continue maximale	$P_{max,c}$	2,0	kW	Réglage thermique électronique avec réception d'informations sur la température ambiante et/ou extérieure	Non
Consommation sur circuit auxiliaire				Chaleur transmise par la soufflerie	Non
Avec une puissance calorifique moyenne	e_{lmax}	0,00	kW	Type de puissance calorifique/système de réglage de la température ambiante (un seul choix possible)	
Avec une puissance calorifique minimale	e_{lmin}	0,00	kW	Une puissance de chaleur, pas de réglage de la température ambiante	Non

Au repos	e_{SB}	0,00	kW	Au moins deux puissances réglables manuellement, pas de réglage de la température ambiante	Non
				Réglage de la température ambiante avec un thermostat mécanique	Oui
				Avec réglage électronique de la température ambiante	Non
				Réglage électronique de la température ambiante et de l'heure du jour	Non
				Réglage électronique de la température ambiante et du jour de la semaine	Non
				Autres réglages disponibles en option (plusieurs options possibles)	
				Réglage de la température avec un détecteur de présence	Non
				Réglage de la température avec un détecteur de fenêtre ouverte	Non
				Avec une télécommande disponible en option	Non
				Avec un réglage adaptatif au démarrage du chauffage	Non
				Avec un minuteur	Non
				Avec un thermomètre mouillé	Non

Coordonnées	Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstr. 8 D-66333 Völklingen www.globus-baumarkt.de
-------------	--

L'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe et d'un système antibasculement.

L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe ou de basculement.

4. Assemblage

Le radiateur soufflant est livré prêt à l'emploi.

5. Première utilisation

1. Grille de la soufflerie
2. Bouton du thermostat
3. Interrupteur
4. Témoin lumineux
5. Système antibasculement



Posez l'appareil sur une surface plane résistante à la chaleur.
Mettez l'interrupteur sur 0.
Branchez le câble d'alimentation.
Mettez l'interrupteur à la puissance souhaitée.



Fonction ventilateur sans chauffage

- Puissance I : 1 000 W
- Puissance II : 2 000 W

Tournez le bouton du thermostat à la température maximale.

Une fois que vous avez atteint la température ambiante souhaitée, tournez-le dans l'autre sens jusqu'à ce que le radiateur chauffant s'arrête.

L'appareil maintient ensuite la température ambiante réglée automatiquement.

6. Nettoyage

Veillez nettoyer l'appareil régulièrement.

Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage.

Laissez l'appareil refroidir suffisamment.

Veillez à ce que la grille de la soufflerie soit toujours propre.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec ou légèrement humide.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
D-66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

PRIMASTER

Ventilatorkachel

Model: FH104T-S

EAN: 4333692670906



Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes
of voor incidenteel gebruik.

Bedieningshandleiding

Let op: Lees de bedieningshandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor later gebruik. Als u het apparaat doorgeeft, voeg dan zeker de bedieningshandleiding toe.

1. Beoogd doel

Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor particulier gebruik. Niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Voltooi indien nodig de montage van het apparaat (zie het hoofdstuk Montage).
3. Controleer of het apparaat kan worden gebruikt met uw lokale elektrische spanning.
4. Werkt alleen op correct geïnstalleerde stopcontacten.
5. Controleer voor elk gebruik het hele apparaat op beschadigingen.
6. Als het apparaat beschadigd is, mag het niet worden gebruikt en moet het worden weggegooid of vakkundig worden gerepareerd.
7. Gebruik dit verwarmingsapparaat op een vlakke en stabiele ondergrond of bevestig het indien nodig aan een muur.

8. Houd textiel, gordijnen en alle brandbare materialen op minstens 1 m afstand van de luchtuitlaat om het risico op brand te verminderen.
9. Stel het apparaat nooit bloot aan water of andere vloeistoffen.
10. Gebruik het apparaat alleen in droge binnenruimtes.
11. Trek de stekker alleen uit of steek de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat is uitgeschakeld.
12. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het in gebruik is.
13. Steek nooit voorwerpen door de ventilatieroosters.
14. WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat het verwarmingsapparaat oververhit raakt, mag het niet worden afgedekt 
15. Gebruik dit verwarmingsapparaat niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
16. Het verwarmingsapparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
17. Let op: Het apparaat kan tijdens het gebruik zeer heet worden.
18. Als u het apparaat niet gebruikt, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.
19. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten.
20. Als het **netsnoer** van dit apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
21. Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat.
22. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
23. Het verwarmingsapparaat mag niet worden gebruikt in kleine ruimtes waarin zich personen bevinden die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er constant toezicht is.
24. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen, op voorwaarde dat het apparaat in de normale gebruikspositie wordt geplaatst of geïnstalleerd. Het is kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar niet toegestaan de stekker in het stopcontact te steken, het apparaat uit te schakelen, het apparaat schoon te maken en/of **gebruikersonderhoud** uit te voeren.
25. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door

kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

26. Let op - Sommige onderdelen van het product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Speciale aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

27. Gebruik dit verwarmingsapparaat niet als het is gevallen.



NIET AFDEKKEN! Afdekken veroorzaakt brandgevaar!



Alleen binnenshuis gebruiken

3. Technische gegevens

Productbeschrijving	Ventilatorkachel met oververhittingsbeveiliging en kantelbeveiligingsschakelaar
Modelnummer	FH104T-S
Voedingsspanning	220-240V ~ 50-60 Hz
Veiligheidsklasse 2	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	≥ 36%
Type afgifte van warmte	Ventilator
Standen Stroomverbruik	900-1000W / 1800-2000W 1800-2000W

Modelnaam		Ventilatorkachel FH104T-S			
Specificatie	Symbol	Waarde	Eenheid	Specificatie	Eenheid
Warmteafgifte				Uitsluitend voor elektrische opslagtoestellen voor lokale kamerverwarming: Type warmte-input (selecteer één optie)	
Nominaal verwarmingsvermogen	P_{nom}	1,8-2,0	kW	handmatige regeling van de warmte-input met geïntegreerde thermostaat	Nee
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	0,9	kW	handmatige regeling van de warmte-input met terugmelding van de kamer- en/of buitentemperatuur	Nee
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	2,0	kW	elektronische regeling van de warmte-input met terugmelding van de kamer- en/of buitentemperatuur	Nee
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	
Bij nominaal verwarmingsvermogen	e_{lmax}	0,00	kW	Type regeling van de warmteafgifte/kamertemperatuur (selecteer één optie)	
Bij minimale warmteafgifte	e_{lmin}	0,00	kW	eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	Nee
In stand-bystand	e_{lsb}	0,00	kW	twee of meer handmatig instelbare standen, geen regeling van kamertemperatuur	Nee
				Regeling van kamertemperatuur met mechanische thermostaat	Ja

	met elektronische regeling van kamertemperatuur	Nee
	elektronische regeling van kamertemperatuur en dag-tijdschakelaar	Nee
	elektronische regeling van kamertemperatuur en weekdag-tijdschakelaar	Nee
	Andere regelingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
	regeling van kamertemperatuur met aanwezigheidsdetectie	Nee
	regeling van kamertemperatuur met detectie van open ramen	Nee
	met afstandsbedieningsoptie	Nee
	met adaptieve regeling van de start	Nee
	met beperking van werkingstijd	Nee
	met black-bulbsensor	Nee
Contactgegevens	Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstr.8 66333 Völklingen www.globus-baumarkt.de	

Het apparaat beschikt over oververhittings- en kantelbeveiliging.
 Bij oververhitting of kantelen schakelt het apparaat automatisch uit.

4. Montage

De ventilatorkachel is gebruiksklaar gemonteerd.

5. Ingebruikname

1. Ventilatiooster
2. Thermostaatschakelaar
3. Aan-/uitschakelaar
4. Indicatielampje
5. Veiligheidsschakelaar



Plaats het apparaat op een vlakke en hittebestendige ondergrond.
 Zet de aan-/uitschakelaar op 0.
 Steek het netsnoer in het stopcontact.
 Zet de aan-/uitschakelaar op de gewenste stand.

 Alleen ventilator zonder verwarmingsfunctie

- Stand I 1000 W
- Stand II 2000 W

Draai de thermostaatknop naar de maximale stand.

Als de gewenste kamertemperatuur is bereikt, draait u de thermostaatknop terug totdat de ventilatorkachel uitschakelt. Het apparaat handhaaft nu automatisch de ingestelde kamertemperatuur.

6. Reiniging

Reinig het apparaat regelmatig.
Trek bij reinigingswerkzaamheden altijd de stekker uit het stopcontact.
Laat het apparaat voldoende afkoelen.
Houd het ventilatierooster altijd vrij van stof.
Alleen reinigen met een zachte, droge of licht vochtige doek.

Globus Fachmaerkte GmbH& Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de