

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV

Product datasheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

Hersteller / <i>trade mark</i>	Accente International GmbH Stresemannstraße 375 (Haus 11) 22761 Hamburg
Typ Nr., Modelkennung / <i>type No., modell identifier</i>	Amstad 3.0 STS Rosewood, <i>UNI-1186LR STS13 Rose 3.0 Deluxe</i>
Energieeffizienzklasse / <i>Energy efficiency class</i>	A
Direkte Wärmeleistung (kW) / <i>Direct heat output (kW)</i>	7,5
Indirekte Wärmeleistung (kW) / <i>Indirect heat output (kW)</i>	--
Energieeffizienzindex (EEI) / <i>Energy efficiency index (EEI)</i>	106
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / <i>Useful efficiency at nominal heat output</i>	≥75% für Holz / ≥75% for wood, ≥75% für Braunkohlebriketts / ≥75% for lignite <i>briquettes</i>
Brennsroff-Energieeffizienz bei Mindestlast (%) / <i>Useful efficiency at minimum load</i>	--
Besonderen Vorkehrungen bei der Installation, Wartung usw. / <i>Specific precautions by assembling, maintaining etc.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung, Quick Start Guide und Technisches Datenblatt / <i>Please read instruction manual, quick start guide and technical data sheet prior to use</i> - Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / <i>This product is approved for domestic heating only</i> - Nur zulässige Brennstoffe verwenden / <i>Use only permitted fuels</i> - Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände müssen unbedingt eingehalten werden / <i>the fire protection and safety distances must be strictly adhered to</i> - Das Produkt darf nicht verändert werden / <i>The product may not be changed</i> - Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / <i>The product must always be ambled to sufficient combustion air</i> - Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden / <i>The product must be cleaned regularly</i> - U.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / and much more (see manual)