

E Einhell

E Einhell

© Hergestellt von: F. W. Klever GmbH
Hauptstraße 20 | D-84168 Aham | Germany
+ 49 (0) 8744 96 99 0
Für: Einhell Germany AG
Made in Germany



D PFLGESPRAY
GB MAINTENANCE SPRAY

F SPRAY D'ENTRETIEN
I SPRAY DI MANUTENZIONE
E SPRAY DE MANTENIMIENTO
RUS СПРЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА ИНСТРУМЕНТОМ
S SKÖTSELSPRAY
PL SPRAY DO KONSERWACJI URZĄDZEŃ



www.einhell.com

D PFLGESPRAY - Inhalt: (netto) 200 ml

Das Einhell Spray pflegt, schützt und schmiert die Messer und Klingen Ihrer Gartengeräte und sorgt so für eine lange Nutzungsdauer und eine konstante Leistung.

Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter Recycling zuführen.

GB Maintenance Spray - Contents: (net) 200 ml

Einhell Spray provides care, protection and lubrication for the knives and blades of your garden tools, contributing to their long service life and a constant level of performance.

Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurized container. May burst if heated. Causes severe eye irritation. Causes skin irritations. **Keep out of the reach of children.** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, naked flames and other ignition sources. Do not smoke. Do not spray on a naked flame or other ignition source. Do not pierce or expose to fire, even when no longer used. Protect from direct sunlight. Do not expose to temperatures above 50°C. Recycle the contents/container.

F Spray d'entretien - Contenu: (net) 200 ml

Le spray Einhell entretient, protège et lubrifie les couteaux et lames de vos outils de jardin et assure ainsi une longue durée d'utilisation et une puissance constante.

Danger: aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression ; peut éclater lorsqu'il est chauffé. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque des irritations cutanées. **Garder hors de portée des enfants.** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,

Inhalt: 200 ml

e

270

e



des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou autre source d'inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Protéger de l'exposition au soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Recycler le contenu / récipient.

GB Spray di manutenzione - Contenuto: (netto) 200 ml

Lo spray Einhell serve per conservare, proteggere e lubrificare le lame degli attrezzi da giardino assicurandone così una lunga durata utile e prestazioni costanti.

Pericolo: aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazioni cutanee. **Conservare fuori dalla portata dei bambini.** Proteggere da calore, superfici molto calde, scintille, fiamme libere e altri tipi di fonti di accensione. Non fumare. Non spruzzare su fiamme libere o altre fonti di accensione. Non perforare o bruciare, nemmeno dopo l'impiego. Proteggere dall'esposizione al sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Portare il contenuto/ il contenitore ai centri di riciclaggio.



UFI: 0JSC-G1ER-E00W-GR43

Art.-Nr. 34.030.99
I.-Nr. 21010/02

