

SuperGRIP

BEDIENUNGSANLEITUNG

(Bitte aufbewahren für späteres Nachschlagen!)

BITTE BEACHTEN:

1- SUPER GRIP ist als Hebe- und Tragehilfe entwickelt worden.


2- Jedes Saugkörper-basierte Produkt verliert über die Zeit an Haltekraft. Wenn Sie die maximale Belastungsmöglichkeit benötigen, sollten Sie SUPER GRIP vor jedem Gebrauch neu anbringen.

3- Die Sicherheits-Anzeigen signalisieren den jeweiligen Status der aktuellen Installation. Sie können den Status bei wiederkehrenden Verwendungen nicht wiedergeben. Wiederanbringung und Testen des Handgriffs sind die einzige Möglichkeit, den sicheren Halt des Griffs bei Benutzung sicher zu stellen.

4- Sollten Sie den Griff über längere Zeit unbenutzt lassen, ohne ihn erneut anzubringen, können sich die Saugkörper verformen. In diesem Fall ist es möglich, dass der Griff nicht mit der vollen Saugkraft haftet. Lassen Sie in so einem Fall den Griff für 3-4 Tage auf der Seite ruhen, damit die Saugkörper in ihre ursprüngliche Form zurückkehren können. Danach sollten die Saugkörper mit voller Kraft wirken können. Überprüfen Sie in jedem Fall den festen Halt des Griffs vor erneuter Benutzung!

VORSICHT:

Fehlerhafte Handhabung kann SUPER GRIP lösen und zu mangelhafter Stabilität führen!



maximale Zugkraft 70kg

Verwendung:

Setzen Sie SUPER GRIP an die gewünschte Stelle, z.B. auf eine Glasplatte.

Die Saugkörper müssen direkt und in vollem Umfang auf dem zu bewegenden Gegenstand platziert werden. NIEMALS über Fugen oder Öffnungen platzieren, dort können die Saugkörper nicht haften und der SUPER GRIP wird instabil!

Damit die Sicherheitsanzeige korrekt funktionieren kann, MUSS sie entweder seitwärts oder nach oben gerichtet sein. NIEMALS nach unten ausrichten!

1. Säubern Sie die Fläche, auf der Sie SUPER GRIP befestigen wollen, von Staub, Schmutz oder Fettresten. Vergewissern Sie sich, dass die Fläche trocken und absolut sauber ist. Ideal sind Oberflächen, die **glatt** und **gasdicht** sind (z.B. Glas, Metall, Kunststoffe).

2. Drehen Sie die beiden schwarzen Hebel nach oben, um die Saugkörper zu entspannen.

3. Drücken Sie den Griff sanft gegen die Oberfläche, um überschüssige Luft heraus zu drücken (FIG.1). Dann drücken Sie die Hebel fest nach unten (FIG 3).

Niemals den Griff belasten, wenn die Hebel nach oben gedreht sind (FIG.2)!

4. WICHTIG: Prüfen Sie die Sicherheitsanzeigen sie müssen alle GRÜN anzeigen (FIG.4)! Sollten sie ROT anzeigen, drehen Sie den schwarzen Hebel hoch und erneut herunter. Prüfen Sie ggf. den Ort, auf einer Fuge oder Öffnung wird die Sicherheitsanzeige nicht funktionieren!

5. Prüfen Sie die Festigkeit des Sitzes nach ein paar Minuten, bevor Sie den Griff belasten.

6. Beachten Sie die maximale Belastung: 70kg in Zugrichtung (90°Winkel zur liegenden Oberfläche) bzw. 65kg in Rutschrichtung (Krafteinleitung parallel zur Oberfläche).

BEACHTEN:

Die Sicherheitsanzeigen sind ein zusätzlicher Hinweis auf mögliche Festigkeitsverluste. Bevor Sie den Griff belasten, sollten Sie stets prüfen, ob der Griff die notwendige Festigkeit aufweist!

Lösen:

1. Drehen Sie beide schwarze Hebel nach oben.

2. Ziehen Sie ggf. an den kleinen Laschen, um Luft unter den Saugkörper gelangen zu lassen (FIG.5) und so die Saugkraft zu beenden. Sie können auch den Griff langsam zum Ende des Untergrunds ziehen, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen.

Reinigung: Mit feuchtem und fusselfreien Tuch abwischen (keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden).




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

BROSZIO&CO
Ottensener Str. 1-5
D-22525 Hamburg
Tel: 040 - 54 72 92 0
E-mail : info@broszio.com
www.broszio.com

PASSAT AUSTRIA
Wiener Str. 25
A-2100 Korneuburg
Tel.: 02262-61747
E-mail: office@passat.co.at
www.passat.co.at